Mobiililaajakaista Macintosh jaoks abi

Sisukord

1 Tere tulemast! 3

2 Alustamine 3

3 Põhiaken 6

3.1 Ühenduse vahekaart ... 6

3.2 Kasutamise vahekaart ... 7

3.3 Ettemaksmise vahekaart ... 7

3.3.1 Oma saldo kontrollimine ... 7

3.3.2 Oma saldo laadimine ... 8

3.3.3 Teenusepakettide tellimine ... 8

3.4 Rakenduste vahekaart ... 8

4 Menüüriba 8

4.1 Toote Mobiililaajakaista menüü ... 10

4.1.1 Eelistused ... 10

4.1.1.1 Rakendus ... 10

4.1.1.2 Kasutamine ... 11

4.1.1.3 Rändlus ... 11

4.1.1.4 Edastamine ... 11

4.1.1.5 Profiil ... 12

4.1.1.6 Rändlus ... 13

4.1.2 Desinstalli ... 14

4.2 Failimenüü ... 15

4.3 Seadmemenüü ... 15

4.3.1 Ühenda ... 15

4.3.2 PIN-koodi haldamine ... 15

4.3.2.1 PIN-koodi muutmine ... 16

4.3.2.2 PIN-koodi keelamine ja lubamine ... 16

4.4 Aknamenüü ... 16

4.4.1 SMS-/tekstisõnumite saatmine ... 16

4.4.1.1 Sõnumifunktsioonid ... 17

4.4.2 Diagnostika ... 18

4.4.3 Kasutamisteave ... 18

4.5 Abi menüü ... 18

5 Doki ikoon 19

6 Terminite sõnastik 20

1 Tere tulemast!

MOBIILILAAJAKAISTA on programm, mis aitab teil liikudes ühendusi luua. Seade on eelnevalt programmeeritud seadistustega, mida te vajate oma operaatori mobiil- ja raadiosidevõrkudega ühendumiseks.

Mobiililaajakaista võimaldab teil otsida WLAN- ja mobiilsidevõrke.

Programm aitab teil ka ühenduda igal pool ja igal ajal automaatselt parima ja kiireima võrguga. Näiteks võivad WLAN-pääsupunkt või Wi-Fi-kasutuskoht olla mobiilivõrguga võrreldes kiiremad ja odavamad.

Mobiililaajakaista aitab teid rändluse ajal, hoiatades teid, kui olete ühendunud mõne erineva operaatori võrguga ning on tekkinud rändlustasu arvestamise oht.

Teil on võimalik kasutada toodet Mobiililaajakaista oma võrgukasutuse jälgimiseks. Selleks võite te seadistada andmemahu limiidid oma paketile, mille ületamise korral antakse teile hoiatus.

Toote Mobiililaajakaista kasutamisel saate te seadistada ühenduse ja programmi eelistusi vastavalt oma konkreetsetele vajadustele.

Tootel Mobiililaajakaista on SMS-/tekstisõnumifunktsioon, mis luba teil saata ja saada sõnumeid ning hallata, importida ja eksportida SIM-kontakte.

Käesoleva abi teemad annavad teile üksikasjalikku teavet toote Mobiililaajakaista funktsioonide ja omaduste kohta.

Tähtis: Mitte kõik selles abifailis kirjeldatud funktsioonid ja omadused ei pruugi olla saadaval. Nende saadavus sõltub teie modemist, tooteversioonist või kasutatavast teenusest.

2 Alustamine

Oma toote Mobiililaajakaista esmakordse käivitamise järel konfigureeritakse see automaatselt vastavalt teie teenuseplaani tüübile (pakett või ettemakstud konto). Samuti rakendatakse vajalik pääsupunkt (APN) ning profiiliseaded.

Märkus: Enne, kui te saate internetti ühenduda võib teil olla vajalik esmalt seadistada oma profiil. Vaadake jaotist Profiil täpsema teabe saamiseks.

Siit leiate te põhiteabe, mida te saate kasutada tootega Mobiililaajakaista töötamisel:

- Kuidas käivitada toodet Mobiililaajakaista
- Võrku minemine
- Juurdepääs kodu ja kontori WLAN-võrkudele
- SIM-kaardi PIN-ide haldamine
- Oma võrgukasutuse kontrollimine
- Võrgukasutuse limiitide seadistamine
- Oma rändlusoleku kontrollimine
- Tekstisõnumite saatmine ja vastuvõtmine
- Millist kiirust võin ma eeldada 2G/3G-s?

Kuidas käivitada toodet Mobiililaajakaista

Tavaliselt käivitub toode Mobiililaajakaista pärast teie modemiseadme sisestamist automaatselt (kui teie arvutis on lubatud automaatesituse funktsioon).

Toote Mobiililaajakaista käsitsi käivitamiseks tehke ühte järgnevatest:

- Klõpsake dokil või töölaual toote Mobiililaajakaista ikoonil.
- Valige Otsijas Rakendused > Mobiililaajakaista.

Võrku minemine

Mobiilsidevõrk (2G/3G):

2G/3G mobiilinterneti ühenduse käivitamiseks piisab sellest, kui klõpsate põhiaknas nuppu Mobiililaajakaista või valite Seade > menüü Ühenda. Samuti saate te ühendada klõpsates vahekaardil Rakendused ühele programminuppudest.

Kui teil palutakse installida seadme draiverid, siis tehke seda, kuna draiverid on vajalikud seadme funktsioneerimiseks.

Lahtiühendamiseks valige Seade > menüü Ühenda lahti.

WLAN (Wi-Fi):

WLAN-ühenduse käivitamiseks klõpsake nuppu WLAN. Teil tuleb valida oma võrk aknast Otsi WLAN-võrke ja klõpsata Ühenda. Kui võrk on krüpteeritud, sisestage ühendamiseks esmalt turvavõti. Toode Mobiililaajakaista salvestab turvavõtme hilisema sellesse võrku ühendamise jaoks.

Märkus: Mobiililaajakaista lülitub teie töötamise ajal automaatselt parimale (kiireimale või odavaimale) ühendustehnoloogiale (WLAN/2G/3G). See vähendab automaatselt liiklust 2G/3G võrgus selleks, et teie mobiiliarve oleks väiksem.

Samas võib aga juhtuda, et ühte tüüpi võrgus (2G, 3G või HSPA) alanud andmete allalaadimise protsess jätkub samas, kui tarkvara on juba lülitunud ümber teist tüüpi võrgule (näiteks WLAN). Selliseks olukorraks võib olla näiteks raadiokanali kuulamine või faili allalaadimine. Selleks, et olla täielikult kindel, et kõik "uued" andmed liiguksid sellisel juhul üle WLAN-i, tuleb teil sulgeda kõik aktiivsed andmeseansid (ühendused) ning käivitada need uuesti.

Juurdepääs kodu ja kontori WLAN-võrkudele

Oma kodu või kontori WLAN-i võrgule kiireks juurde pääsemiseks peate te:

1. Tagama, et WLAN-seade on sisse lülitatud. Raadioühenduse võimalikkuse korral tõstetakse programmi WLAN-i nupp esile.
2. Valitavate WLAN-võrkude kuvamiseks klõpsake nuppu WLAN. Pange tähele, et võrk võib sisaldada mitut võrku juhul, kui te asute WLAN-i võrkudega naabrite läheduses.

3. Valige loendist Otsi WLAN-võrke soovitud võrk ning klõpsake Ühenda. Kui võrk on krüpteeritud, peate te ühendamiseks sisestama esmalt turvavõtme. Toode Mobiililaajakaista salvestab turvavõtme hilisema sellesse võrku ühendamise jaoks.

Märkus: Kui teie võrk on varjatud võrk (selline, mis ei edasta oma SSID-d), siis sellist võrku loendis Otsi WLAN-võrke ei näidata.

SIM-kaardi PIN-ide haldamine

Seadmele PIN-koodi valimiseks, PIN-koodi muutmiseks või PIN-koodi kasutamise keelamiseks valige Seade > menüü Muuda PIN-koodi või Seade > menüü Keela PIN-kood. Täpsema teabe saamiseks vaadake PIN-koodi haldamine.

Oma võrgukasutuse kontrollimine

Võite klõpsata programmi vahekaardil Kasutamine, et kontrollida järele oma võrgukasutus. Täpsema teabe saamiseks vaadake Kasutamise vahekaart.

Võrgukasutuse limiitide seadistamine

Võite määrata limiidid, mille ületamisest antakse rändluse ajal teile teada. Iga kord, kui määratakse andmete limiit, kuvatakse ka hoiatussõnum.

Limiitide seadmiseks valige Mobiililaajakaista > menüü Eelistused ning klõpsake Kasutamine. Täpsema teabe saamiseks vaadake Rändlusseaded.

Oma rändlusoleku kontrollimine

Teil on võimalik igal ajal kontrollida, kas te olete rändluses, vaadates toote Mobiililaajakaista aknas ühenduse staatuse alla. Rändluse ajal on sellele alale kuvatud R.

Tekstisõnumite saatmine ja vastuvõtmine

Teil on võimalik saata ja saada tekstisõnumeid, kasutades jaotist SMS-sirvija tootes Mobiililaajakaista.

SMS-sirvija avamiseks klõpsake toote Mobiililaajakaista aknas ümbriku ikoonil. Täpsema teabe saamiseks vaadake SMS-/tekstisõnumite saatmine.

Millist kiirust võin ma eeldada 2G/3G-s?

Teie mobiilse interneti toode (kaart või USB-seade) suudab registreeruda erinevatel tehnoloogiatel põhinevates mobiilsidevõrkudes ning omada seetõttu erinevaid alla- ja üleslaadimise kiiruseid.

Kiirus sõltub olulisel määral teie toote tüübist. Tutvuge oma toote pakendile prinditud tehniliste andmetega.

Lisaks sõltub kiirus olulisel määral võrgust, millega te ühendute, kaugusest mobiilsidemastini ning liikluse intensiivsusest (kasutajate arvust) teie hetke asukohas.

Hetkel on olemas kaks peamist mobiilsidevõrgu tüüpi. Seoses pideva tehnilise arendamisega peaks see number suurenema ning ühenduskiirused kasvama.

Ühenduse indikaator	2G (GSM, GPRS, EDGE)	3G (UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA)
Lühiseletus	Teise põlvkonna mobiilsidevõrk: • Vanemad (aeglasemad) võrgud • Allalaadimise kiirus kuni 56 Kbps (GPRS) või 250 Kbps (EDGE).	Kolmanda põlvkonna mobiilsidevõrgud: • Uuemad (kiiremad) võrgud • Allalaadimise kiirus kuni 14,4 Mbps (praegu)

3 Põhiaken

Toote Mobiililaajakaista põhiaken kasutab erinevatele funktsioonidele ja eelistustele juurdepääsemiseks Mac OS X-i menüüriba.

Programmiaknal on järgmised funktsioonide vahekaardid:

- Ühendus
- Kasutamine
- Ettemakstud (saadaval ainult ettemakstud kontode puhul)
- Rakendused

Täpsema teabe saamiseks klõpsake mõnele linkidest.

Põhiaknas asuv ümbrikuikoon käivitab SMS-brauseri, mida kasutatakse tekstisõnumite saamiseks, saatmiseks ja haldamiseks. Olemas on ka uue SMS-i/tekstisõnumi indikaator, mida kasutatakse ümbrikuikooni kõrval uute tekstisõnumite näitamiseks.

Pärast Näita > menüü Näita riba valimist on teil võimalik põhiakna spetsiaalsel alal vaadata ribasid, sõnumeid ning teenusepakkujalt saadud kasulikku teavet.

3.1 Ühenduse vahekaart

Vahekaart Ühendus sisaldab järgmisi funktsioone:

- *Ühenduse oleku indikaatorid*, mis näitavad hetkel kasutatava ühenduse (WLAN ja 2G/3G) või ühendamiseks olemasolevate ühenduste tüüpe. Kui ühenduse tüüp ei ole kasutamiseks valitav, ei ole see esile tõstetud ning seda ei ole võimalik valida. Samuti näidatakse olemasolevat WLAN-i ja 2G/3G signaali tugevust.
- *3G olekusõnum*, mis kirjeldab toote Mobiililaajakaista poolt teostatavat 3G tegevust ning võrgu nime
- *Rändluse indikaator*. Süttib põlema ainult juhul, kui te olete ühendatud rändlusvõrku.

Mõned toote Mobiililaajakaista toetusega seadmed (kõik käsiseadmed ja arvutikaardid) ei teata aktiivse ühenduse korral signaali tugevusest. Sellisel juhul on toote Mobiililaajakaista teatatav signaalitase usaldusväärne ainult siis, kui ükski ühendus ei ole aktiivne.

Vaadake ka jaotist Alustamine lisateabe saamiseks toote Mobiililaajakaista kasutamise kohta.

3.2 Kasutamise vahekaart

Vahekaart Kasutamine sisaldab järgmisi funktsioone:

- Praegune seanss

  Sellest sektsioonist leiate te võrgukasutusteabe käesoleva seansi kohta. Sektsioonis näidatakse järgmisi statistilisi andmeid:

  - Üleslaaditud andmete maht
  - Allalaaditud andmete maht
  - Andmete kogumaht
  - Ühenduse kestus

- Ajalugu

  Sellest jaotisest leiate te võrgukasutusteabe käesoleva kuu kohta. Sektsioonis näidatakse järgmisi statistilisi andmeid:

  - Andmete kogumaht (üles- ja allalaadimised)
  - Võrgus veedetud aeg kokku

Täpsema kasutusteabe näitamiseks valige Window > menüü Kasutamisteave ning avage aken Kasutamisteave. Täpsema teabe saamiseks vaadake Kasutusseaded.

3.3 Ettemaksmise vahekaart

Vahekaart Ettemakstud on saadaval ainult siis, kui teil on ettemakstud konto.

Vahekaart Ettemakstud aitab teil hallata oma mobiilse lairibaühenduse kontot.

Vahekaardi kasutamisel saate te teostada järgmisi kontoga seotud toiminguid:

- Kontrollida oma krediiti
- Osta krediiti juurde
- Osta teenuspakette

Märkus: Teie modem või tooteversioon ei pruugi kõiki eelloetletud funktsioone toetada.

3.3.1 Oma saldo kontrollimine

Teil on võimalik kasutada oma konto saldo kontrollimiseks vahekaarti Konto.

Selleks, avage vahekaartEttemakstud ning klõpsake nuppu Saldopäring. Kui teie päring on töödeldud, saate te sõnumi oma krediiti puudutava teabega.

Märkus: Teil on võimalik kontrollida oma saldot ainult siis, kui te olete ühendatud koduvõrku. Rändluse ajal ei ole seda funktsiooni võimalik kasutada. Sellele lisaks, ei pruugi teie modem või tooteversioon seda funktsiooni toetada.

3.3.2 Oma saldo laadimine

Võite kasutada vahekaarti Ettemakstud, et lisada oma ettevõtte Elisa kontole veebis lisavahendeid.

Kui te klõpsate suvandil Laadi saldo, avaneb teie internetibrauseris ettevõtte Elisa veebilehe jaotis, kus te saate krediiti juurde osta. Kontole vahendite lisamiseks tegutsege vastavalt ekraanile kuvatud juhistele.

Märkus: Teie modem või toote konfiguratsioon ei pruugi neid funktsioone toetada.

3.3.3 Teenusepakettide tellimine

Võite kasutada vahekaarti Ettemakstud, et osta teenusepakette ettevõttelt Elisa.

Paketi ostmiseks klõpsake esmalt soovitud paketi nimel (Nädalapakett, Kuupakett 1 või Kuupakett 2) ning klõpsake seejärel Telli pakett. Kui teie päring on töödeldud, saate te sõnumi tegevuse tulemusi puudutava teabega.

Paketi edukaks tellimiseks peab teil olema valitud paketi ostmiseks piisavalt konto krediiti.

Märkus: Teie modem või toote konfiguratsioon ei pruugi neid funktsioone toetada.

3.4 Rakenduste vahekaart

Vahekaart Rakendused on seadistatud teile teie mobiilioperaatori poolt antud kasulike veebilinkide kiireks käivitamiseks.

Pärast teie valitud lingil klõpsamist kuvatakse teie vaikimisi internetibrauseris vastav veebileht.

4 Menüüriba

Toote Mobiililaajakaista menüüriba sisaldab järgmisi tarkvaraspetsiifilisi menüüelemente:

Toote Mobiililaajakaista menüü:

- Andmed Mobiililaajakaista

  Võimaldab teil vaadata tarkvara autoriõiguse ja versiooni alast teavet.

- Eelistused

  Võimaldab teile juurdepääsu toote Mobiililaajakaista erinevatele seadistustele.

- Desinstalli

  Võimaldab teil toote Mobiililaajakaista desinstallida.

- Peida Mobiililaajakaista

  Võimaldab teil minimeerida toode Mobiililaajakaista Dokki.

- Lõpeta Mobiililaajakaista

  Võimaldab teil toode Mobiililaajakaista lõpetada.

Failimenüü:

- Uus SMS-sõnum

  Võimaldab teil alustada uue sõnumi koostamist.

Seadmemenüü:

- Ühenda/Ühenda lahti

  Võimaldab teil luua ja lõpetada mobiilinterneti ühendust.

- Muuda PIN-koodi

  Võimaldab teil muuta oma PIN-koodi.

- Luba PIN-kood/Keela PIN-kood

  Võimaldab teil lubada ja keelata PIN-koodi turvalisust SIM-kaardil.

Aknamenüü:

- Armatuurlaud

  Võimaldab teil programmi põhiakna esile tuua.

- SMS-sirvija

  Võimaldab teil avada SMS-i haldamise sektsiooni.

- Kasutamisteave

  Võimaldab teil vaadata üksikasjalikku kasutamisajalugu konkreetse ajaperioodi ja võrgu lõikes.

- Diagnostika

  Võimaldab teil vaadata teie seadistuse alast teavet, et aidata toodet Mobiililaajakaista diagnoosida.

Aknamenüü:

- Otsing

  Võimaldab teil otsida menüüelemente ja abi teemasid.

- Mobiililaajakaista Abi

  Võimaldab teil avada selle abifaili.

4.1 Toote Mobiililaajakaista menüü

Toote Mobiililaajakaista menüü sisaldab järgmisi elemente:

- Andmed Mobiililaajakaista

  Võimaldab teil vaadata tarkvara autoriõiguse ja versiooni alast teavet.

- Eelistused

  Võimaldab teile juurdepääsu toote Mobiililaajakaista erinevatele seadistustele.

- Desinstalli

  Võimaldab teil toote Mobiililaajakaista desinstallida.

- Peida Mobiililaajakaista

  Võimaldab teil minimeerida toode Mobiililaajakaista Dokki.

- Lõpeta Mobiililaajakaista

  Võimaldab teil toode Mobiililaajakaista lõpetada.

4.1.1 Eelistused

Mobiililaajakaista lubab teil konfigureerida erinevaid rühmadesse organiseeritud üldiseid programmieelistusi.

Mõned programmieelistused võimaldavad teil teha muudatusi, mis võivad mõjutada toote Mobiililaajakaista normaalset toimimist, mistõttu olge nende kasutamisel ettevaatlikud. Tehke muudatusi olles eelnevalt pidanud nõu tootetoe spetsialisti või oma süsteemi administraatoriga.

Eelistuste rühmad, mida teil on võimalik seadistada:

- Rakenduse eelistused
- Kasutaja eelistused
- Edastuse eelistused
- Profiili eelistused
- Võrgu eelistused

4.1.1.1 Rakendus

Tootes Mobiililaajakaista on üldised rakenduse seaded, mida te saate endale käepärasemaks seadistada. Nende seadete haldamiseks valige Mobiililaajakaista > menüü Eelistused ning klõpsake seejärel ikooni Rakendus .

Vahekaardil Rakendus saate te teha järgmisi seadistusi:

- Toote Mobiililaajakaista käivitamine seadmete sisestamisel ning tuntud WLAN-võrkude tuvastamine
- Toote Mobiililaajakaista ette toomine seadmete sisestamisel ning tuntud WLAN-võrkude tuvastamisel

- Tegevused lahti ühendamisel
- Rakenduse helide kasutamine
- Operaatori tekstisõnumite vastuvõtt
- Hüpikteated seadme sisestamisel, eemaldamisel, ühendamisel, lahti ühendamisel ning SMS-sõnumite saabumisel

4.1.1.2 Kasutamine

Toote Mobiililaajakaista programmi kasutusseaded võite te leiate jaotisest Kasutamine valides selleks Mobiililaajakaista > menüü Eelistused.

Vahekaardil Kasutamine toodud seadistused lubavad teil teha järgmist:

- Määrata üldist liikluslimiiti (megabaitides)
- Lubada teadete kuvamist, kui teie kasutus jõuab määratud liikluslimiidini
- Lähtestada kasutusandmed määratud kuupäeval
- Lähtestada koheselt kogunenud kasutusandmed

4.1.1.3 Rändlus

Vahekaardil Rändlus jaotises Eelistused, saate te valida oma võrgukasutuse limiite, millest teile rändluse ajal teada antakse. Iga kord, kui määratakse andmete limiit, kuvatakse ka teavitussõnum. See tähendab, et te saate hoida end kursis oma võrgukasutusega ning vältida seeläbi kõrgeid kulusid.

Saate valida teavituste kuvamist ühe või enama megabaidi edastamise järel.

Limiitide lubamiseks valige vahekaardilt Rändlus Kuva teavitus kasutuslimiidi saavutamisel ning sisestage väljale Teavituste vahe soovitud limiit.

Lisaks on teil võimalik lülitada vahekaardilt Rändlus sisse päringud rändlusvõrguga ühendamiseks, valides selleks Küsi enne rändlusvõrku ühendamist.

4.1.1.4 Edastamine

Ühenduse *edastamine* (või *üleandmine*) tähendab andmesideseansside automaatset üle andmist ühest mobiilsidealast või võrgust teise. See on kasulik hea signaalitugevusega võrkudega ühenduse hoidmiseks ning ühenduse katkemise vältimiseks, kui te reisimise käigus mobiilsidealast või -võrgust väljute.

Teil on võimalik seadistada toote Mobiililaajakaista edastuse eelistusi vahekaardil Rändlus jaotises Eelistused.

Automaatne ühendamine:

- Valige Ühenda automaatselt, kui ühtegi edastamise võrku ei ole saadaval, et lubada tootel Mobiililaajakaista luua võrk olukorras, kus ühtegi edastamise võrku ei ole saadaval.

- Iga kord selle tegevuse kohta päringute saamiseks lubage Küsi enne automaatselt ühendamist.

Edastamine:

- Valige Teosta automaatselt edastamine teistesse võrkudesse, et lubada tootel Mobiililaajakaista luua edastamise ühendusi teistesse, parema signaalitugevusega, võrkudesse juhul, kui sellised võrgud on saadaval.
- Lubage Edastamisel ühenda lahti, et katkestada olemasolev ühendus enne edastamist.
- Kui Edastamisel ühenda lahti on lubatud, saate te valida ka, kas saada päringuid nii teistesse võrkudesse edastamise kui ka sellele eelneva lahti ühendamise kohta, lubades selleks Küsi enne edastamist/lahti ühendamist.

Muu:

- Valige Küsi enne, juhul kui edastamine on võimalik, et saada päring ühendamise kohta iga kord, kui te ühendute võrku käsitsi ning saadaval on parema signaaliga edastamise võrk.
- Valige Automaatne ühendamine ja edastamine ja Kasutuskoht (WISPr), et saada teateid nende sündmuste kohta.

4.1.1.5 Profiil

Teie seade võib olla seotud mitmete ühendusprofiilidega. Igal profiilil on Baas-, Interneti- ja Turvalisuse seadistused.

Nende profiiliseadete seadistamiseks valige Mobiililaajakaista > menüü Eelistused ning klõpsake seejärel ikoonil Profiil. Kuvatakse tootega Mobiililaajakaista seadistatavate profiilide nimekiri.

Märkus: teabe oma vajalike seadete kohta võite te saada oma teenusepakkujalt.

Baasseadistused (nõutav)

Profiili baasseadistuste seadistamiseks valige loendist profiil ning klõpsake seejärel Baas. Täitke väljad Profiili nimi, Kasutuskoha nimi ja Telefoninumber .

Internetiseadistused (valikuline)

Profiili internetiseadistuste seadistamiseks valige loendist profiil ning klõpsake seejärel Internet. Täitke väljad Staatiline IP-aadress, Esmane DNS ja Teisene DNS .

Turvaseadistused (valikuline)

Profiili turvaseadistuste seadistamiseks valige loendist profiil ning klõpsake seejärel Turvalisus. Täitke väljad Kasutajanimi ja Salasõna ning valige või tühistage valikud Kasuta PAP-autentimist ja Kasuta CHAP autentimist.

Profiilide lisamise kohta täiendava teabe saamiseks vaadake Profiilide lisamine.

Profiilide kustutamise kohta täiendava teabe saamiseks vaadake Profiilide kustutamine.

4.1.1.5.1 Profiilide lisamine

Mobiililaajakaista suudab tuvastada SIM-kaardilt teie profiili kohe esimesel korral, kui te üritate luua ühendust.

Mõnedel puhkudel ei ole aga teie profiili seadistusi võimalik automaatselt tuvastada ning te saate vastavad teated palvega Lisa profiil. Enne, kui saate Internetti ühenduda, tuleb teil sisestada õige profiiliteave.

Märkus: teabe oma vajalike seadete kohta võite te saada oma teenusepakkujalt.

Teil on võimalik lisada profiil valides selleks Mobiililaajakaista > Eelistused ning klõpsates seejärel ikoonil Profiil. Uue profiili lisamiseks klõpsake nuppu (+) .

Baasseadistused (nõutav)

Profiili baasseadistuste seadistamiseks valige loendist profiil ning klõpsake seejärel Baas. Täitke väljad Profiili nimi, Kasutuskoha nimi ja Telefoninumber .

Internetiseadistused (valikuline)

Profiili internetiseadistuste seadistamiseks valige loendist profiil ning klõpsake seejärel Internet. Täitke väljad Staatiline IP-aadress, Esmane DNS ja Teisene DNS .

Turvaseadistused (valikuline)

Profiili turvaseadistuste seadistamiseks valige loendist profiil ning klõpsake seejärel Turvalisus. Täitke väljad Kasutajanimi ja Salasõna ning valige või tühistage valikud Kasuta PAP-autentimist ja Kasuta CHAP autentimist.

4.1.1.5.2 Profiilide kustutamine

Teil on võimalik kustutada kõiki tootes Mobiililaajakaista asuvaid teie ühendusprofiile (välja arvatud esmane võrk).

Olemasoleva profiili kustutamine.

1. Valige Mobiililaajakaista > menüü Eelistused.
2. Klõpsake ikoonil Profiil.
3. Valige loendist profiil ning klõpsake eemaldamiseks nuppu (—).

Märkus: Esmase võrgu profiili ei ole teil võimalik kustutada.

4.1.1.6 Rändlus

Teinekord võib teil kulude või kvaliteedi põhjustel tekkida soov valida võrguks midagi muud, peale toote Mobiililaajakaista poolt valitud võrgu.

Nende võrguseadete seadistamiseks valige Mobiililaajakaista > menüü Eelistused ning klõpsake seejärel ikoonil Võrk. Siin saate te muuta võrgurežiimi ning valida võrgu automaatse või käsitsi valimise vahel.

Kasutage järgnevaid linke vastavate teemade kohta täpsema teabe saamiseks:

- Primaarse võrgu valimine
- Võrgu käsitsi valimisele lülitumine

4.1.1.6.1 Primaarse võrgu valimine

Teinekord võib teil kulude või kvaliteedi põhjustel tekkida soov valida võrguks midagi muud, peale toote Mobiililaajakaista poolt valitud võrgu.

Primaarse võrgu valimine:

1. Valige Mobiililaajakaista > menüü Eelistused.
2. Klõpsake ikoonil Võrk.
3. Tehke oma valikud jaotises Võrgurežiim: 3G eelistatud, Ainult 3G või Ainult 2G (3G eelistatud on vaikimisi ühendusrežiim).

4.1.1.6.2 Võrgu käsitsi valimisele lülitumine

Teinekord võib teil kulude või kvaliteedi põhjustel tekkida soov valida võrguks midagi muud, peale toote Mobiililaajakaista poolt valitud võrgu.

Pärast seda, kui olete valinud Mobiililaajakaista > menüü Eelistused ja klõpsanud ikoonil Võrk saate te valida võrgu automaatse või käsitsi valimise vahel. Käsitsi valimise režiimis saate te olemasolevate võrkude seast valida endale sobiva võrgu.

Käsitsi võrgu valimise režiimile lülitumine ning ise võrgu valimine:

1. Klõpsake jaotises Võrguoperaator valikule Käsitsi loendis Valitud operaator.
2. Lubage Näita ainult eelistatud operaatoreid , kui te soovite, et olemasolevate võrkude tabel sisaldaks ainult paneelis Võrgurežiim valitud režiimi.
3. Valige loendist Olemasolevad operaatorid võrk.

4.1.2 Desinstalli

Teil on võimalik oma valikul desinstallida toote Mobiililaajakaista tarkvara või selle tugifailid.

Toote Mobiililaajakaista desinstallimine:

1. Valige Mobiililaajakaista > menüü Desinstalli.
2. Valige mõni kombinatsioon pakutavatest desinstallimise valikutest:
   - Rakendus
   - Kasutajaandmed ja -seaded
   - Seadme draiverit
3. Klõpsake Desinstalli ja lõpeta. Vajaduse korral sisestage oma parool.

Kui te valisite rakenduse desinstallimise, teisaldatakse see seejärel prügi hulka.

Hoiatus. Kui te valite desinstallimisel Kasutajaandmed ja -seaded, kustutatakse kõik teie tekstisõnumid, kasutajastatistika ja kohandatud seaded. Seetõttu olge selle suvandi valimisel tähelepanelikud.

4.2 Failimenüü

Menüü Fail sisaldab järgmisi elemente:

- Uus SMS-sõnum

  Võimaldab teil alustada uue sõnumi koostamist.

4.3 Seadmemenüü

Menüü Seade sisaldab järgmisi elemente:

- Ühenda/Ühenda lahti

  Võimaldab teil luua ja lõpetada mobiilinterneti ühendust.

- Muuda PIN-koodi

  Võimaldab teil muuta oma PIN-koodi.

- Luba PIN-kood/Keela PIN-kood

  Võimaldab teil lubada ja keelata PIN-koodi turvalisust SIM-kaardil.

4.3.1 Ühenda

Valige Seade > menüü Ühenda, et käivitada 2G/3G mobiilinterneti ühendus.

Kui teil palutakse installida seadme draiverid, siis klõpsake Jah kuna draiverid on olulised seadme funktsioneerimiseks.

Lahtiühendamiseks valige Seade > menüü Ühenda lahti.

4.3.2 PIN-koodi haldamine

Tavaliselt palutakse teil iga kord, kui te mobiilseadmesse SIM-kaardi sisestate, sisestada ka PIN-kood. Seadet on teil võimalik kasutada alles pärast õige PIN-koodi sisestamist.

Kui te sisestate PIN-koodi valesti, saate te hoiatuse koos järelejäänud katsete arvuga enne, kui SIM-kaart lukustatakse. Enamikul juhtudest lukustatakse SIM-kaart pärast kolme järjestikust valesti PIN-koodi sisestamist.

Kui SIM-kaart on lukustatud, palutakse teil selle lukust vabastamiseks sisestada PUK-kood. Kui teil ei ole PUK-koodi, pöörduge teabe saamiseks oma operaatori klienditoe poole.

Mobiililaajakaista võimaldab teil lubada ja keelata PIN-koodi ning mõnede seadmete puhul ka PIN-koodi muuta. Täpsema teabe saamiseks tutvuge järgnevate linkidega:

- PIN-koodi muutmine
- PIN-koodi keelamine ja lubamine

4.3.2.1 PIN-koodi muutmine

Seadme PIN-koodi seadete muutmine:

1. Valige Seade > menüü Muuda PIN-koodi.
2. Väljade Vana PIN-kood, Uus PIN-kood ja Korda uut PIN-koodi kuvamisel saate te PIN-koodi muuta. Selleks sisestage väljale Vana PIN-kood vana PIN-kood ning tippige väljadele Uus PIN-kood ja Korda uut PIN-koodi uus PIN-kood.
3. Klõpsake OK.

Märkus: Kui teil ei ole PIN-koodi, pöörduge teabe saamiseks oma operaatori klienditoe poole.

4.3.2.2 PIN-koodi keelamine ja lubamine

Seadme PIN-koodi turvalisuse lubamine või keelamine.

1. Valige Seade > menüü Keela PIN-kood , et PIN-koodi turvalisus keelata või Seade > menüü Luba PIN-kood , et lubada PIN-koodi turvalisus.
2. Sisestage olemasolev PIN-kood (keelamise korral) või uus PIN-kood (lubamise korral).
3. Klõpsake OK.

Märkus: Kui teil ei ole PIN-koodi, pöörduge teabe saamiseks oma operaatori klienditoe poole.

4.4 Aknamenüü

Menüü Aken sisaldab järgmisi elemente:

- Armatuurlaud

  Võimaldab teil lülituda programmi põhiaknasse.

- SMS-sirvija

  Võimaldab teil avada SMS-i haldamise sektsiooni.

- Kasutamisteave

  Võimaldab teil vaadata üksikasjalikku kasutamisajalugu konkreetse ajaperioodi ja võrgu lõikes.

- Diagnostika

  Võimaldab teil vaadata teie seadistuse alast teavet, et aidata toodet Mobiililaajakaista diagnoosida.

4.4.1 SMS-/tekstisõnumite saatmine

Jaotis SMS-sirvija tootes Mobiililaajakaista on SMS-/tekstisõnumite funktsioon, mis võimaldab teil tekstisõnumeid saata, võtta vastu ja saata edasi.

Toote Mobiililaajakaista SMS-jaotise avamiseks klõpsake programmi põhiaknas vahekaardil Ühendus olevale ümbrikuikoonile.või valige Window > menüü SMS-sirvija.

SMS-sirvija aknast vasakul on alati neli standard sõnumikausta: Saabunud, Saadetud, Mustandid ja Saadetud. Neid kaustu kasutatakse samal moel, kui ükskõik millise teise sõnumisaatmise programmi samasuguseid kaustu.

Vaadake jaotist Sõnumifunktsioonid tootes Mobiililaajakaista tekstisõnumite haldamise kohta täpsema teabe saamiseks.

4.4.1.1 Sõnumifunktsioonid

Toote Mobiililaajakaista SMS-sektsiooni põhilised sõnumisaatmise funktsioonid hõlmavad tekstisõnumite saatmist, vastuvõtmist, vastamist ja edasi saatmist.

Tekstisõnumi koostamine ja saatmine:

1. Valige Fail > menüü Uus SMS-sõnum või valige Window > menüü SMS-sirvija ning klõpsake seejärel tööriistaribal ikoonil Uus. Avaneb aken Uus SMS .
2. Sisestage väljale Saaja vastuvõtja mobiiltelefoninumber. Kui saajaid on mitu, eraldage need omavahel semikooloniga (;).

   Samuti on teil võimalik lisada saajaid oma Mac OS X aadressiraamatust, klõpsates selleks kontaktide ikoonil ning valides seejärel loendist vajalikud nimed (mitme saaja valimiseks hoidke alla nuppu Valik/Alt ning klõpsake vajalikele nimedele).
3. Tippige oma sõnum väljale Sõnum ning klõpsake Saada.

Märkus: Kui te proovite saata sõnumit, kui seadme SIM-kaarti ei ole paigaldatud, siis salvestatakse sõnum kausta Saadetud ning see saadetakse välja siis, kui luuakse ühendus.

Tekstisõnumile vastamine:

1. Avage sõnum, millele te soovite vastata ning klõpsake Vasta, või valige sõnum ning klõpsake seejärel tööriistaribal ikoonil Vasta.
2. Tippige oma sõnum sõnumiväljale ning klõpsake Saada.

Tekstisõnumi edasisaatmine:

1. Avage sõnum, millele te soovite vastata ning klõpsake Saada edasi või valige sõnum ning klõpsake seejärel tööriistaribal ikoonil Saada edasi.
2. Sisestage väljale Saaja vastuvõtja mobiiltelefoninumber. Kui saajaid on mitu, eraldage need omavahel semikooloniga (;).

   Samuti on teil võimalik lisada saajaid oma Mac OS X aadressiraamatust, klõpsates selleks kontaktide ikoonil ning valides seejärel loendist vajalikud nimed (mitme saaja valimiseks hoidke alla nuppu Valik/Alt ning klõpsake vajalikele nimedele).
3. Muutke sõnumit sõnumiväljal ning klõpsake Saada.

Tekstisõnumi kustutamiseks valige tekstisõnum, klõpsake tööriistaribal Kustuta ning vastava päringu korral kinnitage kustutamine.

Tekstisõnumi mustandi salvestamine, muutmine või kustutamine:

- Salvestage tekstisõnum, mida te hetkel koostate kausta Mustandid klõpsates selleks sõnumi muutmise aknas nupule Salvesta.
- Muutke tekstisõnumi mustandit pärast seda, kui olete selle kaustast Mustandid avanud.
- Kustutage sõnumi mustand valides selle loendist ning klõpsates seejärel tööriistaribal Kustuta.

4.4.2 Diagnostika

Jaotis Diagnostika annab tooteMobiililaajakaista kohta erinevat asjakohast diagnostilist teavet. See teave võib olla kasulik tõrgete tuvastamiseks ning toote tugiteenuse poole pöördudes võidakse teilt paluda anda seda teavet.

Jaotise Diagnostika avamiseks valige Window > menüü Diagnostika.

4.4.3 Kasutamisteave

Aken Kasutamisteave näitab teie mobiilinterneti kasutamise logi valitud perioodi vältel.

Aknas on tabel, mis näitab kasutamisteavet seansi kohta, näiteks kuupäeva ja aega, ühenduses oldud minuteid, saadetud ja saadud andmete kogumahtu, ning kasutatud võrku.

Teenuseosutajate, kelle kohta te soovite teavet näha, valimiseks klõpsake Kodu ja partner või Rändlus.

Perioodi, mille kohta te soovite teavet näha, valimiseks sisestage väljadele Alguskuupäev ja Lõppkuupäev vajalikud kuupäevad.

Märkus: Kui te olete paketiklient, siis saab jälgimisperioodi alguskuupäeva muuta nii, et see vastaks teie arveldustsükli esimesele päevale. Kui te olete ettemaksuklient, siis ei ole jälgimisperioodi alguskuupäeva võimalik muuta.

Veeru päistele klõpsamisega on teil võimalik tabeli logis olevaid andmeid järjekorda seada.

Kui te olete määranud kasutuslimiidi, siis kuvatakse selle kulutamine riba kujul graafiliselt akna ülemises osa.

4.5 Abi menüü

Menüü Aken sisaldab järgmisi elemente:

- Otsing

  Võimaldab teil otsida menüüelemente ja abi teemasid.

- Mobiililaajakaista Abi

  Võimaldab teil avada selle abifaili.

5 Doki ikoon

Programmi põhiakna minimeerimisel kuvatakse Dokis toote Mobiililaajakaista ikoon.

- Akna avamiseks klõpsake Doki ikooni.
- Toote Mobiililaajakaista sulgemiseks klõpsake Doki ikooni kiirmenüüs Lõpeta.

6 Terminite sõnastik

802.11b, 802.11g

Kõige laialdasemalt kasutatud LAN-raadiovõrgu standardid.

Kasutuskoha nimi

Vt APN.

APN

(*Kutsutakse ka* Pääsupunkti nimi) kommunikatsiooniprotokoll, mis võimaldab arvutitel tavaliselt mobiilvõrku kasutades internetti pääseda.

võrk

Erinevate võrguühenduseks kasutatavate võrgutehnoloogiate, näiteks HSDPA, UMTS (3G), GPRS (2.5G), EDGE (3G), dial-up (GSM data), HSCSD, Wi-Fi ja LAN üldnimetus.

Bluetooth

Digitaalseadmete vahelist kommunikatsiooni toetab lühimaa raadiosidetehnoloogia.

ühendus

Terminit kasutatakse internetiühenduse loomiseks vajalike parameetrite tähistamiseks. Koosneb võrgu tüübi valikust ning kõikidest täiendavatest parameetritest, millised on valitud võrgus ühenduse loomiseks vajalikud.

vaikeseade

Arvutisse võib olla installitud mitmeid erinevaid seadmeid, millised kõik toetavad kas ühte või enamat võrku. Seetõttu valitakse iga võrgu jaoks automaatselt vaikeseade. Seda seadet kasutatakse seejärel siis, kui üle selle võrgu on loodud ühendus.

seade

Arvuti internetti ühendamiseks kasutatava raadio-/mobiilriistvaraseadme üldine nimetus. See võib olla sisseehitatud või eemaldatav Wi-Fi adapter, mobiilsidevõrgu arvutikaart (selline, mida te ühendate arvuti vastavasse pilusse), arvuti-ekspresskaart, USB-pulk või teie arvutisse integreeritud mobiilsideseade või jadakaabli abil teie arvutiga ühendatud mobiiltelefon, USB kaabel, infrapunaühendus või Bluetooth-ühendus

DHCP

(*ka* Dynamic Host Configuration Protocol) Protokoll arvutite konfigureerimise automatiseerimiseks IP-võrgus.

DNS

(*ka* domeeninimede süsteem või Domain Name System) jagatud interneti kataloogiteenus. DNS-i kasutatakse peamiselt domeeninimede ja IP-aadresside omavaheliseks tõlkimiseks ning interneti e-posti kättetoimetamise kontrollimiseks.

Domeeninimede süsteem

Vt DNS.

Dynamic Host Configuration Protocol

Vt DHCP.

EDGE

(*ka* Enhanced Data for GSM Evolution) GSM-i põhine raadiovõrguteenus, mis suudab edastada andmeid kiirusega kuni 384 Kbps.

Enhanced Data for GSM Evolution

Vt EDGE.

General Packet Radio Service

Vt GPRS.

Global System for Mobile Communication

Vt GSM.

GPRS

(*ka* General Packet Radio Service) mobiilvõrgutehnoloogia, mis pakub suurema mahuga andmeedastust, kui tavalised GSM ühendused. GPRS-ühendusi muudetakse vastavalt edastatud andmete hulgale, mitte kõne kestusele, ning võivad olla seetõttu püsivalt ühendatud ilma samas kulusid tekitamata.

GSM

(*ka* Global System for Mobile Communication) Maailma kõige populaarsem mobiiltelefonisüsteemide standard.

High-Speed Circuit-Switched Data

Vt HSCSD.

High-Speed Downlink Packet Access

Vt HSDPA.

HSCSD

(*ka* High-Speed Circuit-Switched Data) ahelkommuteeritud andmeedastuse mehhanism, mis tagab suuremad andmeedastuskiirused GSM-võrkudes.

HSDPA

(*ka* Speed Downlink Packet Access) Paketipõhine protokoll, mida kasutatakse UMTS-võrkudes edastuskiiruste suurendamiseks. Pakub oluliselt kiiremaid allalaadimiskiirusi, kui tavaline UMTS, parandades sellega multimeedia jms edastust üle mobiilivõrkude.

HTTP

(*ka* Hyper Text Transfer Protocol) Põhiprotokoll, mis juhib veebiserverite ja klientide (brauserite) vahelist vastastikust tegutsemist.

HTTPS

(*ka* Hyper Text Transfer Protocol Secure) Protokoll privaatdokumentide turvaliseks edastamiseks üle interneti.

Hyper Text Transfer Protocol

Vt HTTP.

Hyper Text Transfer Protocol Secure

Vt HTTPS.

integreeritud programm

Toodet Mobiililaajakaista saab kasutada erinevate võrgupõhiste programmide käivitamiseks. Toetatavad programmitüübid on internetibrauser, e-posti klient, VPN-klient ja kohandatud programm. Neid integreeritud programme saab seostada ka ühenduste, profiilide ja programmi käivitusnuppudega (kutsutakse ka ülesandenuppudeks). Integreeritud programmiga ühenduse loomisel käivitatakse automaatselt integreeritud programm.

Interneti protokoll

Vt IP.

IP

(*ka* Internet Protocol) Põhiprotokoll, mis juhib arvutite vahelist andmevahetust üle interneti.

IP-aadress

Numbriline aadress nnn.nnn.nnn.nnn kujul, mida kasutatakse põhiarvuti tuvastamiseks IP-võrgus.

LAN

Vt kohtvõrk.

käivitusnupp

(*Ka* ülesandenupp) Tootel Mobiililaajakaista asuv nupp, mis avab kas internetiaadressi kasutaja vaikimisi veebibrauseris või käivitab võrgust sõltuva programmi.

kohtvõrk

väikest geograafilist ala kattev suure võimsusega võrk. *Akronüüm:* LAN.

profiil

Eelistuste alusel järjestatud ühenduste loend. Teil on võimalik määratleda erinevaid profiile erinevates kontekstides kasutamiseks (näiteks erinevad asukohad), millest üks on märgistatud kui aktiivne profiil. Kui te ühendute toodet Mobiililaajakaista kasutades internetti, proovib see kasutada ühendamiseks ühte aktiivses profiilis asuvat ühendust, alustades nimekirja eesotsas asuvatest ühendustest.

rändlus

Võime kasutada oma mobiilsideoperaatori teenuseid teiste operaatorite võrkudes asudes (tavapäraselt teie koduriigist erinevas riigis). Konkreetsete seadmete rändlusvõimekus sõltub teie teenuse tüübist.

Service Set Identification

Vt SSID.

SSID

(*ka* Service Set Identification) Identifikaator või nimi, mis tähistab ainulaadselt WLAN-i.

ülesanne

Ülesanne seostab integreeritud programmi ja/või profiili tootel Mobiililaajakaista asuva programmikäivitusnupuga. Nupule klõpsates luuakse seostatud profiilis olev ühendus ning seostatud programm käivitatakse.

ülesandenupp

Vt käivitusnupp.

UMTS

(*ka* Universal Mobile Telecommunications System) Suure kiirusega andmesideühendusi pakkuv kolmanda põlvkonna (3G) mobiilsidetehnoloogia.

Universal Mobile Telecommunications System

Vt UMTS

virtuaalne privaatvõrk

Vt VPN

VPN

(*ka* virtuaalne privaatvõrk) Avaliku interneti sees loodud privaatvõrk, mis on krüpteerimise abil pealtkuulamise eest kaitstud.

VPN-klient

Virtuaalse privaatvõrgu ehk VPN-i osa. VPN-klient on arvutis või mõnes teises võrguseadmes asuv programm, mis hoiab läbi interneti krüpteeritud tunnelit alates võrguseadmest kuni VPN-i lüüsini. See krüpteerib kõik lüüsi väljuvad sõnumid ning dekrüpteerib kõik lüüsist sissetulevad sõnumid.

VPN-lüüs

Virtuaalse privaatvõrgu ehk VPN-i osa. VPN-i lüüs on programm või seade, mis asub turvalise võrgu ääres, näiteks intranetis, mis suudab luua eemal asuvates kohtades asuvatelt VPN-klientidelt krüpteeritud "tunneleid" intranetti. See krüpteerib kõik VPN-klientidele väljuvad sõnumid ning dekrüpteerib kõik VPN-klientidelt sissetulevad sõnumid.

VPN-i tunnel

VPN-kliendi ja VPN-lüüsi vaheline ühendus, läbi mille vahetatakse krüpteeritud andmeid.

Wi-Fi

(*ka* Wireless Fidelity) Laialt levinud nimi 802.11b/g-põhiseraadiovõrgu LAN-i tehnoloogia tähistamiseks.

Wireless Fidelity

Vt Wi-Fi.

raadiovõrgu LAN

väikest geograafilist ala kattev väikese võimsusega raadiovõrk. *Akronüüm:* WLAN.

WLAN

Vt raadiovõrgu LAN.