Mobiililaajakaista för Macintosh hjälp

Innehåll

1 Välkommen! 3

2 Att sätta igång 3

3 Huvudfönstret 6

3.1 Fliken Anslutning ... 6

3.2 Fliken Användning ... 7

3.3 Fliken Förbetalt ... 7

3.3.1 Kontrollera ditt saldo ... 7

3.3.2 Ladda ditt saldo ... 8

3.3.3 Beställa servicepaket ... 8

3.4 Fliken Program ... 8

4 Menyfältet 8

4.1 Mobiililaajakaista-menyn ... 9

4.1.1 Egna inställningar ... 10

4.1.1.1 Program ... 10

4.1.1.2 Användning ... 11

4.1.1.3 Roaming ... 11

4.1.1.4 Handoff ... 11

4.1.1.5 Profil ... 12

4.1.1.6 Nätverk ... 13

4.1.2 Avinstallera ... 14

4.2 Fil-menyn ... 14

4.3 Enhet-menyn ... 14

4.3.1 Anslut ... 15

4.3.2 Att hantera PIN-koder ... 15

4.3.2.1 Att byta PIN-kod ... 15

4.3.2.2 Att inaktivera och aktivera PIN-koden ... 15

4.4 Fönster-menyn ... 16

4.4.1 SMS/textmeddelanden ... 16

4.4.1.1 Meddelandefunktioner ... 16

4.4.2 Diagnostik ... 17

4.4.3 Användningsinformation ... 17

4.5 Hjälp-menyn ... 18

5 Dockningssymbolen 18

6 Ordlista 19

1 Välkommen!

MOBIILILAAJAKAISTA är ett program som hjälper dig hantera dina anslutningar när du är på resande fot. Den har förkonfigurerats med den information du behöver för att ansluta till din operatörs mobila och trådlösa nätverk.

Mobiililaajakaista låter dig söka efter WLAN och mobilnätverk.

Programmet hjälper dig även att automatiskt ansluta till det bästa och snabbaste nätverket när och var som helst. Exempelvis kan en WLAN-åtkomstpunkt eller Wi-Fi hotspot vara snabbare och billigare än ett mobilnätverk.

Mobiililaajakaista hjälper dig när du använder roaming och varnar dig om du är ansluten till en annan operatörs nätverk och riskerar att få betala en tilläggsavgift för roaming.

Du kan använda Mobiililaajakaista för för att övervaka din nätverksanvändning. Då kan du sätta trösklar så att du meddelas om du överskrider databegränsningarför abonnemanget.

Med Mobiililaajakaista, kan du konfigurera anslutnings- och programinställningar så att de passar dig.

Mobiililaajakaista innehåller ett program för SMS/textmeddelanden som låter dig skicka och ta emot meddelanden och att importera, hantera och exportera SIM-kontakter.

Hjälpsektionerna ger detaljerad information om funktionerna och egenskaperna hos Mobiililaajakaista.

Viktigt: Alla egenskaper och funktioner som beskrivs i den här hjälpen är kanske inte tillgängliga. Det kan bero på ditt modem, din produktversion eller tjänstplanen.

2 Att sätta igång

När du har startat Mobiililaajakaista för första gången konfigureras det automatiskt enligt din serviceplan (ett abonnemang eller förbetalt konto). Den nödvändiga åtkomstpunkten (APN) och de nödvändiga profilinställningarna tillämpas också.

Obs: Det är möjligt att du först måste konfigurera din profil innan du kan ansluta till internet. Se Profil om du vill ha mer information.

Här hittar du basinformation som du kan använda när du arbetar med Mobiililaajakaista:

- Starta Mobiililaajakaista
- Gå online
- Gå till ett WLAN-nätverk i hemmet/på kontoret
- Hantera PIN-koder för SIM-kort
- Kontrollera din nätverksanvändning
- Sätta trösklar för nätverksanvändning
- Kontrollera din roaming-status
- Skicka och ta emot textmeddelanden
- Vilken hastighet kan jag räkna med via 2G/3G?

Starta Mobiililaajakaista

Normalt startar Mobiililaajakaista automatiskt när du har infogat modemenheten (om automatisk uppspelning har aktiverats på datorn).

Starta Mobiililaajakaista manuellt genom att göra något av följande:

- Klicka på Mobiililaajakaista-symbolen på skrivbordet eller i dockningsstationen.
- Välj Program > Mobiililaajakaista i Sökaren.

Gå online

Mobilnätverk (2G/3G):

För att starta en mobil 2G/3G-internetanslutning behöver du bara klicka på knappen Mobiililaajakaista i huvudfönstret eller välja Enhet > Anslut. Du kan även ansluta genom att klicka på någon av programstartknapparna på fliken Program.

Om du frågas om du vill installera enhetsdrivrutiner, gör det, eftersom enhetsdrivrutiner är nödvändiga för att enheten ska fungera.

För att koppla ur, välj menyalternativet Enhet > Koppla ur.

WLAN (Wi-Fi):

För att starta en WLAN-anslutning, klicka på WLAN-knappen. Det måste kanske välja ditt nätverk från fönstret Hitta WLAN-nätverk och sedan klicka på Anslut. Om nätverket är krypterat måste du först ange en säkerhetskod för att ansluta. Mobiililaajakaista sparar säkerhetskoden för framtida anslutningar till detta nätverk.

Obs: Mobiililaajakaista växlar automatiskt till den bästa (snabbaste eller billigaste) anslutningsmöjligheten (WLAN/2G/3G) medan du arbetar. Det minskar trafikmängden via 2G/3G-mobilnätverk så att dina mobilkostnader blir lägre.

Det kan dock hända att en hämtningsprocess för data, som startats via ett nätverk av en typ (såsom 2G,3G eller HSPA), fortsätter trots att programmet redan växlat till en annan nätverkstyp (exempelvis WLAN). Det kan till exempel ske när du lyssnar på radio eller hämtar en fil. För att vara helt säker på att alla "nya" data går via WLAN, måste du stänga alla aktiva datasessioner (anslutningar) och starta om dem.

Gå till ett WLAN-nätverk i hemmet/på kontoret

För att snabbt få åtkomst till ett WLAN-nätverk i ditt hem eller på kontoret måste du:

1. Se till att WLAN-enheten är aktiverad eller på. Bilden på programmets WLAN-knapp markeras när en trådlös anslutning är möjlig.
2. Klicka på WLAN-knappen för att visa en lista över alla tillgängliga WLAN-nätverk. Observera att listan kan innehålla flera nätverk om du har grannar med WLAN-nätverk i närheten.

3. Välj önskat nätverk från listan Hitta WLAN-nätverk och klicka på Anslut. Om nätverket är krypterat måste du först ange en säkerhetskod för att ansluta. Mobiililaajakaista sparar säkerhetskoden för framtida anslutningar till detta nätverk.

Obs: Om ditt nätverk är ett "gömt nätverk" (som inte ger ut sitt SSID) visas det inte i listan Hitta WLAN-nätverk.

Hantera PIN-koder för SIM-kort

Välj Enhet > Byt PIN-kod eller Enhet > Inaktivera PIN-kod när du vill ställa in eller ändra PIN-kod för en enhet eller inaktivera användningen av en PIN-kod. Se PIN-kodhantering för vidare information.

Kontrollera din nätverksanvändning

Du kan klicka på fliken Användning i programmet för att kontrollera din nätverksanvändning. Se fliken Användning för mer information.

Sätta trösklar för nätverksanvändning

Du kan sätta trösklar som begränsar din nätverksanvändning när du använder roaming. När du når en tröskel du har satt får du ett varningsmeddelande.

För att ställa in trösklar, välj Mobiililaajakaista > Inställningar och klicka på Användning. Se Roaming-inställningar för vidare information.

Kontrollera din roaming-status

Du kan kontrollera din roaming-status när du vill genom att titta efter anslutningsstatusområdet i Mobiililaajakaista-fönstret. Vid roaming visas bokstaven R där.

Skicka och ta emot textmeddelanden

Med avsnittet SMS-webbläsare i Mobiililaajakaista, kan du skicka och ta emot SMS.

Öppna SMS-webbläsaren genom att klicka på kuvertikonen i fönstret Mobiililaajakaista. Se SMS/textmeddelanden för vidare information.

Vilken hastighet kan jag räkna med via 2G/3G?

Din produkt för mobilt Internet (ett kort eller en USB-dongel) kan registrera sig på mobila nätverk med olika teknik och därmed ha varierande hämtnings- och överföringshastighet.

Hastigheten beror till stor del på typen av produkt. Mer information finns på produktförpackningen.

Hastigheten varierar dessutom mycket beroende på vilket nätverk du ansluter till, avståndet till den mobila sändaren och trafikens intensitet (antalet användare) som finns på din plats för närvarande.

Det finns två huvudtyper av mobila nätverk i nuläget: Den tekniska utvecklingen innebär att detta antal samt anslutningshastigheten ökar.

Anslutningsindikator	2G (GSM, GPRS, EDGE)	3G (UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA)
Kort förklaring	Andra generationens mobilnätverk: • Äldre (långsammare) nätverk • Hämtningshastighet upp till 56 Kbps (GPRS) eller 250 Kbps (EDGE) max.	Tredje generationens mobilnätverk: • Nyare (snabbare) nätverk • Hämtningshastighet upp till 14,4 Kbps max. (för närvarande)

3 Huvudfönstret

Huvudfönstret i Mobiililaajakaista har ett Mac OS X-menyfält som ger åtkomst till olika funktioner och inställningar.

Programfönstret har följande flikar:

- Anslutning
- Användning
- Förbetalt (enbart tillgängligt för förbetalda konton)
- Program

Klicka på någon av länkarna om du vill ha mer information.

Kuvertikonen i huvudfönstret startar SMS-läsaren, där du kan ta emot, spara och skicka meddelanden. Det finns en indikator för nytt SMS/textmeddelande som visar antalet nya textmeddelanden.

När du har valt Visa> Visa banner, kan du visa banners, meddelanden och användbar information från leverantören i ett särskild avsnitt av huvudfönstret.

3.1 Fliken Anslutning

Fliken Anslutning visar följande:

- *Anslutningsindikatorer* som visar de anslutningstyper som används för närvarande (WLAN och 2G/3G) eller som är tillgängliga för anslutning. Om en anslutningstyp inte finns tillgänglig för användning är den inte markerad och du kan inte heller välja den. Aktuell signalstyrka för WLAN och 2G/3G visas också här.
- Ett *3G-statusmeddelande* som beskriver eventuella 3G-aktiviteter som för tillfället utförs av Mobiililaajakaista och nätverkets namn.
- En *roaming-indikator*. Denna tänds endast när du är ansluten till ett roaming-nätverk.

Vissa enheter (alla handset och vissa PC-kort) som stöds av Mobiililaajakaista rapporterar inte signalstyrka medan en anslutning är aktiv. I detta fall är den signalstyrka som rapporteras av Mobiililaajakaista endast tillförlitlig när det inte finns någon aktiv anslutning.

Se avsnittet Att sätta igång för mer information om hur du använder Mobiililaajakaista.

3.2 Fliken Användning

Fliken Användning visar följande:

- Aktuell session

  Välj detta alternativ för att visa information om nätverksanvändning för den aktuella sessionen. Följande statistik visas här:

  - Överförd datavolym
  - Hämtad datavolym
  - Total datavolym
  - Anslutningens varaktighet

- Historik

  Välj detta avsnitt för att visa information om nätverksanvändning under den aktuella månaden. Följande statistik visas här:

  - Total datavolym (överförd och hämtad)
  - Total tid online

För att se mer detaljerad Användningsstatistik, välj menyalternativet Fönster > Användningsinformation för att öppna fönstret Användningsstatistik. Se Användningsinställningar för vidare information.

3.3 Fliken Förbetalt

Fliken Förbetalt är bara tillgänglig om du har ett förbetalt konto.

På fliken Förbetalt kan du hantera ditt mobila bredbandskonto.

Med den här fliken kan du göra följande kontorelaterade aktiviteter:

- Kontrollera ditt saldo
- Köpa kredit
- Köpa servicepaket

Obs: Ditt modem eller din produktversion stödjer eventuellt inte alla funktioner som listas ovan.

3.3.1 Kontrollera ditt saldo

Du kan använda fliken Konto när du vill kontrollera kontosaldot.

Gör det genom att öppna fliken Förbetalt och klicka på knappen Saldouppgift. När din begäran har bearbetats får du ett meddelande med information om ditt saldo.

Obs: Du kan bara kontrollera saldot när du är ansluten till ett hemnätverk. Det här alternativet är inte tillgängligt medan du roamar. Ditt modem eller din produktversion stödjer eventuellt inte den här funktionen.

3.3.2 Ladda ditt saldo

Du kan använda fliken Förbetalt när du vill fylla på ditt Elisa-konto online.

Om du klickar på Ladda saldo öppnas ett avsnitt på Elisa-webbplatsen där du kan köpa kredit. Avsnittet öppnas i standardwebbläsaren. Följ online-anvisningarna för att fylla på kontot.

Obs: Ditt modem eller din produktkonfiguration stödjer eventuellt inte de här funktionerna.

3.3.3 Beställa servicepaket

Du kan använda fliken Förbetalt när du vill köpa servicepaket från Elisa.

Köp ett paket genom att först klicka på namnet för det önskade paketet (Veckopaket, Månadspaket 1 eller Månadspaket 2) och klicka sedan på Beställ paket. När din begäran har bearbetats får du ett meddelande med information om resultatet.

Du måste ha tillräcklig kontokredit för att kunna beställa ett valfritt paket.

Obs: Ditt modem eller din produktkonfiguration stödjer eventuellt inte de här funktionerna.

3.4 Fliken Program

På fliken Program kan du snabbt öppna praktiska webblänkar från mobiloperatören.

När du har klickat på en länk visas motsvarande webbsida i din standardwebbläsare.

4 Menyfältet

Mobiililaajakaista-menyfältet innehåller följande programspecifika alternativ:

Mobiililaajakaista-menyn:

- Om Mobiililaajakaista

  Visar information om upphovsrätt till och version av programmet.

- Egna inställningar

  Ger tillgång till en rad avancerade inställningar för Mobiililaajakaista.

- Avinstallera

  Låter dig avinstallera Mobiililaajakaista.

- Dölj Mobiililaajakaista

  Låter dig minimera Mobiililaajakaista till dockningsstationen.

- Avsluta Mobiililaajakaista

  Låter dig avsluta Mobiililaajakaista.

Fil-menyn:

- Nytt SMS-meddelande

  Låter dig skriva ett nytt textmeddelande.

Enhet-menyn:

- Anslut/Koppla ur

  Låter dig skapa en mobil internetanslutning och avsluta den.

- Att ändra PIN-koden

  Låter dig ändra PIN-kod.

- Aktivera PIN-kod/Inaktivera PIN-kod

  Låter dig aktivera och avaktivera säkerhet med PIN-koder på SIM-kort.

Fönster-menyn:

- Styrpanel

  Låter dig öppna programmets huvudfönster.

- SMS-webbläsare

  Låter dig öppna avsnittet för SMS-hantering.

- Användningsinformation

  Låter dig visa detaljerad användningshistorik för en viss tidsperiod eller ett visst nätverk.

- Diagnostik

  Visar information om din konfigurering för att hjälpa till att diagnostisera Mobiililaajakaista.

Fönster-menyn:

- Sök

  Låter dig söka efter menyalternativ och hjälpavsnitt.

- Mobiililaajakaista Hjälp

  Låter dig öppna den här hjälpfilen.

4.1 Mobiililaajakaista-menyn

Mobiililaajakaista-menyn innehåller följande alternativ:

- Om Mobiililaajakaista

  Visar information om upphovsrätt till och version av programmet.

- Egna inställningar

  Ger tillgång till en rad avancerade inställningar för Mobiililaajakaista.

- Avinstallera

  Låter dig avinstallera Mobiililaajakaista.

- Dölj Mobiililaajakaista

  Låter dig minimera Mobiililaajakaista till dockningsstationen.

- Avsluta Mobiililaajakaista

  Låter dig avsluta Mobiililaajakaista.

4.1.1 Egna inställningar

Mobiililaajakaista – här kan du göra olika allmänna programinställningar som ordnas i grupper.

Vissa av programinställningarna låter dig göra ändringar som kan påverka funktionen hos Mobiililaajakaista, så var försiktig när du ändrar dem. Gör endast ändringar efter att du har pratat med en produktstödsspecialist eller din systemadministratör.

Du kan ställa in följande grupper:

- Programinställningar
- Användningsinställningar
- Programinställningar
- Profilinställningar
- Nätverksinställningar

4.1.1.1 Program

Det finns många allmänna inställningar i Mobiililaajakaista, som du kan konfigurera som det passar dig. För att konfigurera inställningarna, välj menyalternativet Mobiililaajakaista > Egna inställningar och klicka sedan på symbolen Program.

Du kan redigera följande inställningar på fliken Program:

- Starta Mobiililaajakaista när enheter sätts i och kända WLAN-nätverk identifieras
- Placera Mobiililaajakaista längst fram när enheter sätts i och kända WLAN-nätverk identifieras
- Åtgärder vid frånkoppling
- Användning av programljud
- Ta emot textmeddelanden från operatören
- Popup-meddelanden för infogande, borttagning, anslutning, frånkoppling av enhet samt inkommande SMS

4.1.1.2 Användning

Du hittar inställningarna för användning av Mobiililaajakaista under Användning när du väljer Mobiililaajakaista > Egna inställningar.

Inställningarna på fliken Användning möjliggör följande:

- Ange en total trafikgräns (i MB)
- Aktivera meddelanden som visas när användningen når den angivna trafikgränsen
- Återställ användningsdata på en given dag varje månad
- Återställ omedelbart data för ackumulerad användning

4.1.1.3 Roaming

På fliken Roaming i avsnittet Inställningar kan du sätta trösklar som begränsar din nätverksanvändning när du använder roaming. När du når en tröskel du har satt får du ett varningsmeddelande. Detta betyder att du kan hålla koll på din nätverksanvändning och undvika höga avgifter.

Du kan göra så att varningarna ges efter att 1 megabyte eller mer har överförts.

Aktivera trösklar genom att på fliken Roaming välja Visa meddelande när en användningströskel har nåtts och ange önskad tröskel i rutan Intervall mellan meddelanden.

På fliken Roaming kan du även aktivera frågor om anslutning till roaming-nätverk genom att välja Fråga innan anslutning till ett roaming-nätverk.

4.1.1.4 Handoff

Anslutningen *handoff* (eller *handover*) betyder automatisk överföring av datasessioner från en nätverkscell till en annan. Det är praktiskt för att vara ansluten till nätverk med god signalstyrka och undvika att anslutningen bryts när du lämnar serviceområdet för en cell eller ett nätverk under resor.

Du kan göra handoff-inställningar för Mobiililaajakaista på fliken Roaming i avsnittet Inställningar.

Autoanslutning:

- VäljAnslut automatiskt om handoff-nätverk saknas om du vill att Mobiililaajakaista ska skapa en anslutning om det inte finns några handoff-nätverk.
- Aktivera Fråga före automatisk anslutning om du vill få en fråga varje gång den här åtgärden ska utföras.

Handoff:

- VäljUtför handoff automatiskt till andra nätverk om du vill att Mobiililaajakaista ska skapa handoff-anslutningar till andra nätverk med bättre signalstyrka om sådana är tillgängliga.
- Aktivera Koppla ur vid handoff om du vill att den aktuella anslutningen ska brytas före handoff.

- Om Koppla ur vid handoff har aktiverats kan du även välja att ta emot frågor för både handoff till andra nätverk och urkoppling före det genom att aktivera Fråga innan handoff/ urkoppling.

Annat:

- Välj Fråga innan, om handoff-nätverk finns tillgängligt om du vill få en fråga för anslutningen varje gång du ansluter till ett nätverk manuellt och ett handoff-nätverk med bättre signal är tillgängligt.
- Välj Autoanslutning och handoff och Hotspot (WISPr) om du vill få meddelanden om dessa händelser.

4.1.1.5 Profil

Enheten kan associeras till flera anslutningsprofiler. Varje profil innehåller Grundläggande-, Internet- och Säkerhetsinställningar.

För att konfigurera profilinställningar, välj menyalternativet Mobiililaajakaista > Egna inställningar och klicka sedan på symbolen Profil. En lista över tillgängliga profiler som har konfigurerats för att användas med Mobiililaajakaista visas.

Obs: Du kan få information om de nödvändiga inställningarna från din serviceleverantör.

Grundläggande inställningar (obligatoriskt)

För att konfigurera grundläggande inställningar för profilen, välj en profil från listan och klicka sedan Grundläggande. Fyll i fältenProfilnamn, Namn på åtkomstpunkt och Telefonnummer.

Internetinställningar (valfritt)

För att konfigurera internetinställningarna för profilen, välj en profil från listan och klicka sedan Internet. Fyll i fältenStatisk IP-adress, Primär DNS och Sekundär DNS.

Säkerhetsinställningar (valfritt)

För att konfigurera säkerhetsinställningarna för profilen, välj en profil från listan och klicka sedan Säkerhet. Fyll i fältenAnvändarnamn och Lösenord och markera eller avmarkera alternativen Använd PAP-autentisering och Använd CHAP-autentisering.

För information om att lägga till profiler, se Lägga till profiler.

För information om att ta bort profiler, se Ta bort profiler.

4.1.1.5.1 Lägga till profiler

Mobiililaajakaista kan automatiskt identifiera dina profilinställningar från ditt SIM-kort första gången du försöker ansluta.

I vissa fall kan dock inte dina profilinställningar upptäckas, och då får du ett meddelande som uppmanar dig att Lägga till en profil. Du måste ange korrekt profilinformation innan du kan ansluta till internet.

Obs: Du kan få information om de nödvändiga inställningarna från din serviceleverantör.

Du kan lägga till en profil genom att välja Mobiililaajakaista > Egna inställningar och sedan klicka på symbolen Profil. Klicka på (+)-knappen för att lägga till en ny profil.

Grundläggande inställningar (obligatoriskt)

För att konfigurera grundläggande inställningar för profilen, välj en profil från listan och klicka sedan Grundläggande. Fyll i fälten Profilnamn, Namn på åtkomstpunkt och Telefonnummer.

Internetinställningar (valfritt)

För att konfigurera internetinställningarna för profilen, välj en profil från listan och klicka sedan Internet. Fyll i fälten Statisk IP-adress, Primär DNS och Sekundär DNS.

Säkerhetsinställningar (valfritt)

För att konfigurera säkerhetsinställningarna för profilen, välj en profil från listan och klicka sedan Säkerhet. Fyll i fälten Användarnamn och Lösenord och markera eller avmakrera alternativen Använd PAP-autentisering och Använd CHAP-autentisering.

4.1.1.5.2 Ta bort profiler

Du kan ta bort anslutningsprofilerna i Mobiililaajakaista (förutom profilen för det primära nätverket).

För att ta bort en befintlig profil:

1. Välj menyn Mobiililaajakaista > Inställningar.
2. Klicka på symbolen Profil.
3. Välj en profil från listan och klicka på borttagningsknappen (–).

Obs: Du kan inte ta bort profilen för ett primärt nätverk.

4.1.1.6 Nätverk

Det är möjligt att du vill växla till ett annat nätverk än det som har valts av Mobiililaajakaista, på grund av kostnad eller kvalitet.

För att konfigurera nätverksinställningar, välj menyalternativet Mobiililaajakaista > Egna inställningar och klicka sedan på symbolen Nätverk. Här kan du ändra nätverkslägen och välja mellan automatiskt och manuellt nätverksval.

Använd följande länkar för att se mer information om respektive ämne:

- Att välja ett föredraget nätverk
- Att växla till manuellt nätverksval

4.1.1.6.1 Att välja ett föredraget nätverk

Det är möjligt att du vill växla till ett annat nätverk än det som har valts av Mobiililaajakaista, på grund av kostnad eller kvalitet.

Att välja ett föredraget nätverk:

1. Välj Mobiililaajakaista > Egna inställningar.
2. Klicka på symbolen Nätverk.
3. Bekräfta ditt val under Nätverksläge: 3G föredraget, Endast 3G eller Endast 2G (3G föredraget är standardanslutningen).

4.1.1.6.2 Att växla till manuellt nätverksval

Det är möjligt att du vill växla till ett annat nätverk än det som har valts av Mobiililaajakaista, på grund av kostnad eller kvalitet.

När du har valt Mobiililaajakaista > Egna inställningar och klickat på symbolen Nätverk, kan du växla mellan automatiskt och manuellt nätverksval. I manuellt läge kan du välja ett nätverk från listan.

För att byta till manuellt nätverksval och själv välja nätverk:

1. Under Nätverksoperatör klickar du på Manuellt i listan Välj operatör.
2. Markera Visa endast föredragna operatörer om listan över tillgängliga nätverk endast visar det läge som har valts i panelen Nätverksläge.
3. Välj nätverk i listan Tillgängliga operatörer.

4.1.2 Avinstallera

Du kan avinstallera programmet Mobiililaajakaista eller dess hjälpfiler.

Så här avinstallerar du Mobiililaajakaista:

1. Välj Mobiililaajakaista > Avinstallera.
2. Välj en kombination av de tillgängliga avinstallationsalternativen:
   - Program
   - Användardata och inställningar
   - Drivrutiner för enheten
3. Klicka på Avinstallera och avsluta. Ange ditt lösenord om du uppmanas att göra det.

Om du väljer att avinstallera programmet flyttas det till Papperskorgen.

Varning: Om du väljer Användardata och inställningar när du avinstallerar, tas alla textmeddelanden, all användningsstatistik och alla anpassade inställningar bort. Var därför försiktig när du väljer det här alternativet.

4.2 Fil-menyn

Fil-menyn innehåller följande alternativ:

- Nytt SMS-meddelande

  Låter dig skriva ett nytt textmeddelande.

4.3 Enhet-menyn

Enhet-menyn innehåller följande alternativ:

- Anslut/Koppla ur

  Låter dig skapa en mobil internetanslutning och avsluta den.

- Att ändra PIN-koden

  Låter dig ändra PIN-kod.

- Aktivera PIN-kod/Inaktivera PIN-kod

  Låter dig aktivera och avaktivera säkerhet med PIN-koder på SIM-kort.

4.3.1 Anslut

Välj Enhet > Anslut för att starta en 2G/3G mobil internetanslutning.

Om du frågas om du vill installera enhetsdrivrutiner, klicka Ja, eftersom enhetsdrivrutiner är nödvändiga för att enheten ska fungera.

För att koppla ur, välj menyalternativet Enhet > Koppla ur.

4.3.2 Att hantera PIN-koder

Normalt uppmanas anger du en PIN-kod varje gång du sätter i en mobil enhet med ett SIM-kort. Du kommer inte att kunna använda enheten förrän du har angett rätt PIN-kod.

Om du anger en felaktig PIN-kod kommer du att få en varning med antalet försök du har på dig innan SIM-kortet låser sig. Oftast låser SIM-kortet sig när du har angett fel PIN-kod tre gånger i följd.

Om SIM-kortet har låsts behöver du PUK-koden för att låsa upp det. Kontakta din operatörs hjälpdesk för information om din PUK-kod om du inte har den.

Mobiililaajakaista låter dig avaktivera och omaktivera PIN-koden på en enhet och, på vissa enheter, ändra PIN-koden. Se följande länkar om du vill ha mer information:

- Att byta PIN-kod
- Att inaktivera och aktivera PIN-koden

4.3.2.1 Att byta PIN-kod

För att ändra inställningen för PIN-koden för en enhet:

1. Välj menyn Enhet > Byt PIN-kod.
2. Om rutorna Gammal PIN-kod, Ny PIN-kod och Upprepa ny PIN-kod visas kan du ändra PIN-kod. Gör det genom att ange den gamla PIN-koden i rutan Gammal PIN-kod och skriv den nya PIN-koden i både rutan Ny PIN-kod och Upprepa ny PIN-kod.
3. Klicka på OK.

Obs: Kontakta din operatörs hjälpdesk för information om din PIN-kod om du inte har den.

4.3.2.2 Att inaktivera och aktivera PIN-koden

För att inaktivera eller aktivera PIN-koden för en enhet:

1. Välj Enhet > Inaktivera PIN-kod för att inaktivera PIN-koden eller Enhet > Aktivera PIN-kod för att aktivera PIN-koden.

2. Ange den aktuella PIN-koden (vid inaktivering) eller en ny PIN-kod (vid aktivering).
3. Klicka på OK.

Obs: Kontakta din operatörs hjälpdesk för information om din PIN-kod om du inte har den.

4.4 Fönster-menyn

Fönster-menyn innehåller följande alternativ:

- Styrpanel

  Låter dig öppna programmets huvudfönster.

- SMS-webbläsare

  Låter dig öppna avsnittet för SMS-hantering.

- Användningsinformation

  Låter dig visa detaljerad användningshistorik för en viss tidsperiod eller ett visst nätverk.

- Diagnostik

  Visar information om din konfigurering för att hjälpa till att diagnostisera Mobiililaajakaista.

4.4.1 SMS/textmeddelanden

Med avsnittet SMS-webbläsare i Mobiililaajakaista kan du skicka, ta emot, svara på och vidarebefordra SMS.

Öppna Mobiililaajakaista SMS-avsnittet genom att klicka på kuvertikonen på fliken Anslutning i programmets huvudfönster eller välj Fönster > SMS-webbläsare.

Fyra standardmeddelandemappar finns i det vänstra trädet i fönstret SMS-webbläsare: Inkorgen, Skickat, Utkast och Utkorgen. De används på samma sätt som motsvarande mappar i andra meddelandeprogram.

Se Meddelandefunktioner för mer information om hur du hanterar SMS i Mobiililaajakaista.

4.4.1.1 Meddelandefunktioner

Meddelandefunktionerna i Mobiililaajakaista SMS-avsnittet omfattar att skicka, ta emot, svara på och vidarebefordra textmeddelanden.

För att skriva och skicka ett textmeddelande:

1. Välj Fil > Nytt SMS eller välj Fönster > SMS-webbläsare och klicka på symbolen Nytt på verktygsfältet. Fönstret Nytt SMS öppnas.
2. Ange mottagarens mobilnummer i fältet Till. Om det finns flera mottagare måste du separera numren med ett semikolon (;).

Du kan även lägga till mottagare från Mac OS X-adressboken genom att klicka på kontaktsymbolen och sedan välja namn i listan (håll Ctrl-knappen nedtryckt och klicka på namnen för att välja flera mottagare).

3. Skriv ditt meddelande i fältetMeddelande och klicka på Skicka.

Obs: Om du skickar ett meddelande och inget SIM-kort för enheten finns installerat sparas meddelandet i mappen Utkorgen och skickas när en anslutning blir tillgänglig.

För att svara på ett textmeddelande:

1. Öppna meddelandet du vill svara på och klicka Svara, eller markera meddelandet och klicka på symbolen Svara på verktygsfältet.
2. Skriv ditt meddelande i rutan och klicka på Skicka.

För att vidarebefordra ett meddelande:

1. Öppna meddelandet du vill svara på och klicka Vidarebefordra, eller markera meddelandet och klicka på symbolen Vidarebefordra på verktygsfältet.
2. Ange mottagarens mobilnummer i fältet Till. Om det finns flera mottagare måste du separera numren med ett semikolon (;).

   Du kan även lägga till mottagare från Mac OS X-adressboken genom att klicka på kontaktsymbolen och sedan välja namn i listan (håll Option/Alt-knappen nedtryckt och klicka på namnen för att välja flera mottagare).
3. Redigera ditt meddelande i fältet och klicka på Skicka.

För att ta bort ett meddelande markerar du det, klickar på Ta bort och bekräftar borttagningen på verktygsfältet när du uppmanas att göra det.

Att spara, redigera eller ta bort ett utkast till ett meddelande:

- Spara textmeddelandet du skriver i mappen Utkast genom att klicka på Spara i redigeringsfönstret.
- Redigera ett sparat SMS-utkast genom att öppna det från mappenUtkast.
- Ta bort ett sparat utkast genom att välja det och sedan klicka på Ta bort på verktygsfältet.

4.4.2 Diagnostik

Avsnittet Diagnostik erbjuder diagnostisk information som är relevant för användning av Mobiililaajakaista. Denna information kan vara användbar vid felsökning och supporten kan be dig att uppge den.

Öppna avsnittet Diagnostik genom att öppna menyn Fönster > Diagnostik.

4.4.3 Användningsinformation

Fönstret Användningsinformation innehåller en logg över din mobila internetanvändning för en vald period.

Fönstret visar en tabell över användningsinformation per session såsom datum och tid, antal minuter för anslutning, total mängd data som har tagits emot och skickats samt nätverket som användes.

Välj typ av serviceleverantör som du vill se information för genom att klicka på Hem och partner eller Roaming.

Välj period som du vill se information för genom att ange nödvändiga datum i rutorna Startdatum och Slutdatum.

Obs: Om du är abonnemangskund kan startdatumet för spårningsperioden redigeras för att avspegla den första dagen i faktureringscykeln. Om du är förbetalningskund kan startdatumet för spårningsperioden inte redigeras.

Du kan ordna data i tabelloggen genom att klicka på kolumnrubrikerna.

Om du har ställt in en användningsgräns visas förbrukningen grafiskt med ett fält högst upp i fönstret.

4.5 Hjälp-menyn

Hjälp-menyn innehåller följande alternativ:

- Hjälp

  Öppnar hjälpfilen om Mobiililaajakaista.

- Om

  Visar information om upphovsrätt till och version av Mobiililaajakaista.

5 Dockningssymbolen

En Mobiililaajakaista-symbol visas i dockningsstationen när programmets huvudfönster har minimerats.

- Öppna fönstret genom att dubbelklicka på dockningssymbolen.
- Stäng Mobiililaajakaista genom att klicka på Avsluta på snabbmenyn för dockningssymbolen.

6 Ordlista

802.11b, 802.11g

De vanligaste förekommande standarderna för trådlösa LAN.

Namn på åtkomstpunkt

Se APN.

APN

(*Även* namn på åtkomstpunkt) Kommunikationsprotokoll som låter datorer få åtkomst till Internet via mobiltelefonnätet.

bärare

En generell term för olika nätverkstekniker som används för nätverksanslutningar, såsom HSDPA, UMTS (3G), GPRS (2.5G), EDGE (3G), dial-up (GSM-data), HSCSD, Wi-Fi och LAN.

Bluetooth

En kortvågsradioteknik som stödjer kommunikation mellan digitala enheter.

anslutning

Denna term kan användas för den uppsättning parametrar som krävs för att en Internetanslutning ska kunna upprättas. Den består av en bärare typ samt ytterligare parametrar som krävs för att etablera en anslutning via den valda bäraren.

standardenhet

Flera standardenheter kan vara installerade på en dator och varje stödjer en eller flera bärare. Därför väljs automatiskt en standardenhet för varje bärare. Denna enhet används sedan när en anslutning etableras via denna bärare.

enhet

En generell term för den trådlösa/mobila maskinvara som används för att ansluta din dator till internet. Den kan vara en inbyggd eller borttagbar Wi-Fi-adapter, ett PC-kort för mobilnätverk (som du för in i ett uttag i din dator), ett PC expresskort, en USB-pinne eller en mobilenhet som är inbyggd i din dator, eller en mobiltelefon som är ansluten till din dator via en seriell kabel, USB-kabel, infraröd anslutning eller enBluetooth-anslutning.

DHCP

(*Även* Dynamic Host Configuration Protocol) Ett protokoll för att automatisera konfigurering av datorer i ett IP-nätverk.

DNS

(*Även* Domain Name System) En distribuerad katalogtjänst för internet. DNS används oftast för att koppla domännamn till IP-adresser och för att kontrollera e-postleveranser.

Domain Name System

Se DNS.

Dynamic Host Configuration Protocol

Se DHCP.

EDGE

(*Även* Enhanced Data for GSM Evolution) A GSM-baserad trådlös service som kan leverera data i hastigheter upp till 384 Kbps.

Enhanced Data for GSM Evolution

Se EDGE.

General Packet Radio Service

Se GPRS.

Global System for Mobile Communication

Se GSM.

GPRS

(*Även* General Packet Radio Service) Teknik för mobilnätverk som erbjuder dataöverföring med högre kapacitet än vanliga GSM-anslutningar. GPRS-anslutningar faktureras enligt mängd överförd data istället för samtalets varaktighet, och kan därför vara kontinuerligt anslutna utan att det kostar något.

GSM

(*Även* Global System for Mobile Communication) Världens mest populära standard för mobiltelefonsystem.

High-Speed Circuit-Switched Data

Se HSCSD.

High-Speed Downlink Packet Access

Se HSDPA.

HSCSD

(*Även* High-Speed Circuit-Switched Data) En kretsväxlad mekanism för dataöverföring som ger förbättrade hastigheter för dataöverföringar via*GSM*-nätverk.

HSDPA

(*Även* Speed Downlink Packet Access) Ett paketbaserat protokoll som används i UMTS-nätverk för att snabba på överföringshastigheter. Det ger mycket snabbare nedladdningshastigheter än vanlig UMTS och förbättrar därmed leverans av multimedia o.dyl. över mobilnätverk.

HTTP

(*Även* Hyper Text Transfer Protocol)Ett huvudprotokoll som styr samspelet mellan webbservrar och klienter (webbläsare).

HTTPS

(*Även* Hyper Text Transfer Protocol Secure) Ett protokoll för säker överföring av privata dokument på internet.

Hyper Text Transfer Protocol

Se HTTP.

Hyper Text Transfer Protocol Secure

Se HTTPS.

integrerat program

Mobiililaajakaista kan användas för att starta upp olika nätverksberoende program. Stödda programtyper är webbläsare, e-postklient, VPN-klient och anpassade program. Dessa integrerade program kan länkas till anslutningar, profiler och program knappar för programstart (även kallade uppgiftsknappar). När en anslutning med ett integrerat program har etablerats startas det integrerade programmet automatiskt.

Internetprotokoll

Se IP.

IP

(*Även* Internet Protocol) Grundläggande protokoll som styr utbyte av data mellan datorer på internet.

IP-adress

En adress i sifferform, med formatet nnn.nnn.nnn.nnn, som används för att identifiera en unik värddator inom ett IP-nätverk.

LAN

Se local area network.

knapp för programstart

(*Även* uppgiftsknapp) En knapp i Mobiililaajakaista som öppnar en Internetadress i användarens standardwebbläsare eller startar ett nätverksberoende program.

local area network

Ett nätverk med hög kapacitet som täcker ett mindre geografiskt område. *Förkortning:* LAN.

profil

En lista över anslutningar i den ordning de är föredragna. Du kan definiera flera profiler som kan användas i olika sammanhang (på olika ställen, till exempel), och en av dem markeras som den aktiva profilen. När du försöker ansluta till Internet med Mobiililaajakaista, försöker den ansluta med hjälp av en av anslutningarna i den aktiva profilen, och börjar med den första på listan.

roaming

Möjlighet att använda mobiloperatörens tjänster när du är ansluten till andra operatörers nätverk (vanligen i andra länder än ditt hemland). Möjligheten till roaming för vissa tjänster beror på din tjänstplan.

Service Set Identification

Se SSID.

SSID

(*Även* Service Set Identification) En identifierare eller ett namn som är unikt för ett WLAN.

uppgift

En uppgift länkar ett integrerat program och/eller en profil med en knapp för programstart i Mobiililaajakaista. När du klickar på knappen etableras en anslutning i den länkade profilen, och det länkade programmet startas.

UMTS

(*Även* Universal Mobile Telecommunications System) En tredje generationens (3G) mobiltelefonsteknik som erbjuder dataanslutningar av hög hastighet.

Universal Mobile Telecommunications System

Se UMTS

virtual private network

Se VPN

VPN

(*Även* virtual private network) Ett privat nätverk som etableras inom det vanliga internet och är skyddat från avlyssning genom kryptering.

VPN-klient

En komponent av ett VPN. En VPN-klient är ett program som finns i en dator eller annan nätverksenhet och som underhåller en krypterad tunnel genom internet, från nätverksenheten till en VPN-gateway. Det krypterar alla utgående meddelanden till gatewayen och avkrypterar alla inkommande meddelanden från gatewayen.

VPN-gateway

En komponent av ett VPN. En VPN-gateway är ett program eller en enhet som finns i periferin av ett säkert nätverk såsom ett intranet, och som kan tillhandahålla krypterade "tunnlar" in till intranätet från fjärranslutna VPN-klienter. Den krypterar alla utgående meddelanden till VPN-klienter och avkrypterar alla inkommande meddelanden från VPN-klienter.

VPN-tunnel

Anslutningen mellan en VPN-klient och en VPN-gateway, genom vilken man utbyter krypterad data.

Wi-Fi

(*Även* Wireless Fidelity) Ett vanligt namn för 802.11b/g-baserad trådlös LAN-teknik.

Wireless Fidelity

Se Wi-Fi.

trådlöst LAN

Ett trådlöst nätverk med hög kapacitet, som täcker ett mindre geografiskt område. *Förkortning:* WLAN.

WLAN

Se trådlöst LAN.