

Laajakaista-tv Modeemiohje

1. Yhteyden muodostus tietokoneen ja modeemin välille

- Kytke modeemiin virta
- Kytke Ethernet-kaapeli modeemin ja verkkokortin välille
- Varmista ettei linjajohto ole kytketty
- Muuta verkkokortin IP-osoite kiinteäksi esim. 192.168.0.20
- Avaa selaimella osoite http://192.168.0.254



- Modeemi kysyy käyttäjätunnusta ja salasanaa
- Oletuksena käyttäjätunnus on admin ja salasana admin

Yhdistä kohteesee	en 192.168.0.254	<u>? ×</u>						
		1 P						
Palvelin 192.168.0. käyttäjänimen ja sa	254 kohteessa TW-EA510v lasanan.	/3 (b) vaatii						
Varoitus: Tämä palvelin pyytää, että käyttäjänimi ja salasana lähetetään suojaamattomana (käyttäen perustodennusta ja ilman suojattua yhteyttä).								
<u>K</u> äyttäjänimi:	📓 admin	•						
<u>S</u> alasana:	•••••							
	Muista salasana							
	OK	Peruuta						

- Kun kirjautuminen onnistuu, aukeaa modeemin perustiedot
- Perustiedoista näet esim. modeemin ohjelmistoversion ja linjan tilan

		ADSL modeenii / pa	iomuun				
Lisäasetukset	Tila						
Perusasetukset	▼Laitteen tiedot		▼ Portin tila				
Tila	Malli	TW-EA510v3 (b)	Ethernet	1			
Pika-asetukset	Kohteen nimi 🕨	home.gateway	ADSL	🗙 0/0 kbps			
Asetukset	Toiminta-aika	2 Tunti(a) 54 Minuutti(a)	EWAN	x			
Kieli	Aika 🕨	Lau Tam 1 02:54:43 2000	Langaton verkko >	2			
	Laiteversio	Annex A					
	Ohjelmistoversio	1.06d.dj5					
	MAC-osoite	00:1e:ab:00:bf:4e					
	Porte Protokolia	VPI/VCI Tapantumat Ynteys	IP-osotte Aliverkonpeite Yhdyskaytava Ensijainen nimipaivelin				
	Portti > Protokolla	VPI/VCI Tapahtumat Yhteys	IP-osoite Aliverkonpeite Yhdyskäytävä Ensijainen nimipalvelin				
	ADSL PPPOE 0/3	AUSL > PPPOE 0/33 Linja on pois päältä					
			鬥 Tailen	ina 🗳 Uudelleen	Kiriau		
			믭 Tallen asetuks	na ∲ Uudelleen set käynnistys	u r¥∏ Kirjau		

Muutetaan Ulkoverkon profiili alla olevan ohjeen mukaan





TelaWall®

Valitse IPTV profiili 12 → 1PVC(0/33): Port#1/2(router),#3(bridge), #4(bridge)

Paina Valitse nappia

ADSL modeemi / palomuuri

Perusasetukset	▼Ulkoverkon-profiili (WAN)
Tila	Tiedot
Pika-asetukset	Oletusportti ADSL 👻 (Oletusportti liikenteelle : ADSL)
Asetukset	Valite IP
Lähiverkko (LAN)	
VIkoverkko (WAN)	operaattorin 12: 11 PVC(033): POT#1/2(Kouler), #3(Bridge), #4(Bridge)
• Ulkoverkon-profiili (WAN)	Protokolla 2: 1 PVC(0/30): Port #1/2/3(Bridge), #4(Bridge)
ADSL tila	kuvaus 3: 2 PVCs(0/100,0/101): Port #1/2/3(Bridge), #4(Bridge)
Järjestelmä	4: 2 PVCs(0/100,0/101): Port#1/2/3(Router), #4(Bridge)
Palomuuri	6:3 PVCs(0/100,0/101,0/1012,0/103); P01#1(Bidgemanagement), #2(Bidge), #3(Bidge), #4(Bidge) 6:3 PVCs(0/100,0/60,0/101); P01#1/2(Bidge) #3(Bidge) #4(Bidge)
Etuoikeudet (QOS)	Usaa 7: 3 PVCs(0/100,0/60,0/101): Port #1/2(Router), #3(Bridge), #4(Bridge)
Ohjelmallinen palvelin	8: 1 PVC(0/100): Port #1/2(Router), #3(Bridge), #4(Bridge)
WAke on LAN	c submit 1 1 1 2VC(0/100): Port #12/3/(Bridge)
· Ajastus	11: 1 PVC(0/100): Port #1/2(PPPOE-Router), #3/4(Bridge)
Lisäasetukset	12: 1 PVC(0/33): Port #1/2(Router), #3(Bridge), #4(Bridge)
Kieli	13:1 PVC(0/33): Port#1/2/3/4(Bridge)
an ease i	

Lisässetukest	▼ Ulkoverkon-p	rofiili (WAN)							
Lisadseluksel	Tiedot								
Perusasetukset	Oletusportti	ADSL - (Oletuspo	rtti liikenteelle : A	DSL)					
Tila	Valitse IP TV								
Pika-asetukset	profiili	12: 1 PVC(0/33): Port #	#1/2(Router) #3(Bridge) #4(Bridge	۹.		-	Valits
Asetukset	operaattorin	1.12. 11 10(0,000).1 0111	·	enage), a n	onage		`		· anto
Lähiverkko (LAN)	Protokollo		2694 Multiprotoc	ol Enconcu	lation				
VIkoverkko (WAN)	FIOLOKOIIa	PPPAE (REC2516 PP	P over Ethernet)	of Encapsu	auon	over AALS)			
 Ulkoverkon-profiili (WAN) 	kuvaus	PPPOE (RFC2516, PPP over Enternet) PPPoA (RFC2864, PPP over AAL5) MPoA (RFC1483/RFC2684, Multiprotocol Encapsulation over AAL5)							
ADSL tila	Kehysrakenne	Sillattu(Pure Bridge) aina 🗖 Toiminto päälle							
Järjestelmä	IP (0.0.0.0.	PPPoE - Lapivienti							
Palomuuri	Auto)	0.0.0	Aliverkonpeite	255.255.2	255.0	Yhdyskäytävä			
Etuoikeudet (QOS)	Haetaan	100							
Ohjelmallinen palvelin	nimipalvelin	Automaattinen	Ensisijainen			Toissijainen	1		
• WAke on LAN	Mac-osoitteen								
 Ajastus 	muutos	I orminto paalle							
Lisäasetukset	Lisää	Talleta / Muuta / Poista							
• Kieli									
	Muuta Protokol	la Ohjelmistorajapi	inta kuvaus	VPI	VCI	kehysrakenne	NAT	IP	Poist
	· MPoA	wan_main		0	33	LLC	Toiminto päälle	0.0.0.0	
	C Sillattu	bridge_1		0	33	LLC			Г
	•								
	1000					E Tallonna	6 Hudelle		1 Viria



Valitse kohta Protokolla: MPoA

2 Muuta protokollaksi PPPoE (RFC2516, PPP over Ethernet)

• <u>[]]</u>]]*		ADSL	. modeemi / pa	lomuuri			
Lisäastukset	▼Ulkoverkon-profiili (WAN)						
LISdaSeluksel	Tiedot	Tiedot					
Perusasetukset	Oletusportti ADSL - (Oletusportti liikenteelle : ADSL)						
► Tila	Valitse IP	Valitse IP					
▶ Pika-asetukset	TV profiili	i . 12: 1 PVC(0/33): Port #1/2(Router) #3(Bridge) #4(Bridge)					
✓Asetukset	operaattorin mukaisesti						
Lähiverkko (LAN)	Protokolla	PPPoF (REC2516 PPF	over Ethernet)		-		
 Ulkoverkko (WAN) 	kanana	[0 (22	kabuarakanna		
 Ulkoverkon-profiili 	Kuvaus		VPI/VCI	0 733	Renysrakenne		_
(WAN)	Käyttäjä	pppoetunnus	Salasana	(2 Ivelun nimi	ppo	
· ADSL tila	NAT	✓ Toiminto päälle	IP (0.0.0.0: Auto)	0.0.0.0	kättelyprotokolla	Auto 👻	
 Jarjesteima 	Haetaan				(Autr)		
Palomuun	nimipalvelin	 Automaattinen 	Ensisijainen		Toissijainen		
Chielmallinen palvelin	tiedot						
WAke on LAN	Yhteys	🔽 Aina päällä	Voimassaoloaika		MTU	1492	
	Maa			Minuutti(a)			
► Lisäasetukset	osoitteen	Toiminto päälle		7			
► Kieli	muutos						
	*** Odota het	ki! Asetusten muutos su	pritetaan				
	Lisää	Talleta / Muuta / Poist	3				
	Muuta Protok	olla Ohjelmistoraja	pinta kuvaus	VPI VCI	kehysrakenne N	NAT	IP Po
	•						
-				C.	Tallenna	⁴ Uudelleen käynnistys	Kirjaudu ulos
			TeleWell Oy				

Kirjoita käyttäjätunnus kenttää oma PPPoE käyttäjätunnuksesi

Kirjoita salasana kenttään oma PPPoE salasanasi -Tarkista lisäksi, että VPI/VCI arvot ovat 0/33, kehysrakenne on LLC ja ruksit ovat kohdissa: NAT, Haetaan nimipalvelin tiedot ja Yhteys (katso kuva).



2

Paina Tallenna/Muuta/Poista painiketta



Tallenna lopuksi asetukset painamalla Tallenna asetukset