



Pikaopas

Bookeen Cybook Muse -lukulaitteet

Onnittelut lukulaitteen uudelle omistajalle

Kädessäsi on varta vasten e-kirjojen lukemiseen suunniteltu laite, jonka ominaisuudet on kehitetty parasta lukukokemusta ajatellen. Lukulaitteen näyttö ei heijasta ja siksi lukulaitetta voi käyttää myös suorassa auringonpaisteessa. Toisaalta itsevalaiseva näyttö mahdollistaa mukavan lukukokemuksen myös pimeässä. Kirjoittaminen ja kosketusnäyttö ovat tuntumaltaan erilaiset kuin tabletissa.

Bookeen Cybook Muse -lukulaitteen edut:

- Paperinkaltainen näyttö toimii myös kirkkaassa auringonpaisteessa
- Laita Frontlight päälle ja voit lukea myös pimeässä
- Voit ladata lukulaitteeseen jopa tuhansia e-kirjoja
- Kirjasi kulkevat kevyessä lukulaitteessa aina kätevästi mukana
- Akku kestää yhdellä latauksella jopa viikkoja
- Voit ladata kirjoja lukulaitteeseen WiFi-yhteydellä
- Voit siirtää kirjoja lukulaitteeseen myös USB-kaapelilla tietokoneesta
- Voit säätää kirjasimen ja kirjasinkoon mieleiseksesi

Hyviä lukuhetkiä toivottaa Elisa Kirjan väki

Ohessa on ohjeet, miten aloitat lukulaitteen käytön ja lataat Elisa Kirja -palvelusta hankkimiasi e-kirjoja lukulaitteelle. Ohessa on myös vastauksia yleisimpiin kysymyksiin.

Jos olet uusi Elisa Kirjassa, mene ensin verkkokauppaamme osoitteessa elisa.fi/kirja ja luo itsellesi maksuttomat tunnukset Elisa Kirja -palveluun. Tunnukset eivät velvoita tai sido sinua. Etsi ja osta yksi tai useampi e-kirja, jonka haluat lukea lukulaitteellasi. Verkkokaupastamme myös ilmaisia kirjoja.

Kun Elisa Kirja -tililläsi on kirjoja, voit siirtää ne lukulaitteellesi joko langattomasti WiFi-yhteydellä tai tietokoneen kautta USB-kaapelin avulla.

E-kirjojen siirto lukulaitteelle WiFi-yhteyden yli



1. Avaa lukulaite ja paina aloitusnäytön alareunassa olevaa "EBOOK STORE" -kuvaketta*. Lukulaite ehdottaa sinulle WiFi-yhteyttä, kun yhdistät sen ensimmäistä kertaa. Syötä WiFi-verkon mahdollinen salasana.
2. Kirjaudu sisään käyttäen Elisa Kirja tunnustasi.
3. Näet Elisa Kirjasta ostamasi e-kirjat listana, uusimmat ostot ensimmäisenä. Valitse kirja, jonka haluat ladata ja paina **Lataa**-painiketta. (Laitte kysyy seuraavaksi, haluatko avata kirjan. Mikäli haluat ladata samalla kertaa muitakin kirjoja, vastaa "Ei" ja voit ladata lisää kirjoja).
4. Lataamasi kirja(t) ilmestyvät lukulaitteen Aloitusvalikon **Kirjasto**-osioon ensimmäiseksi.
5. Klikkaa kirjan kantta ja nauti Elisa Kirja -kokemuksesta Bookeen Cybook Muse -lukulaitteella.
6. Voit lisätä ja poistaa kirjoja lukulaitteeltasi milloin haluat.

* Sen jälkeen kun lukulaite on ensimmäisen kerran yhdistetty WiFi-verkkoon, lukee aloitusnäytön alareunan kuvakkeessa Elisa Kirja KIRJAHYLLYNI.

E-kirjojen siirto lukulaitteelle USB-kaapelilla tietokoneen kautta



1. Lataa kirja(t) tietokoneellesi Elisa Kirja -verkkokaupan **Kirjahylly**-osiosta.



2. Laita lukulaitteeseen virta päälle ja yhdistä se tietokoneeseen USB-kaapelilla.



3. Näet lukulaitteen tietokoneellasi samassa kohdassa, jossa myös esimerkiksi koneeseen liitetty USB-muistitikku näkyy. Lisää haluamasi kirjat lukulaitteelle raahaamalla ne lukulaitteen kuvakkeeseen, kuten siirtäisit tiedostoja USB-muistitikulle.



4. Poista lukulaite turvallisesti tietokoneesta ja irrota sitten USB-kaapeli.



5. Lisäämisi kirjat näkyvät nyt lukulaitteellasi **Kirjasto**-osiassa. Klikkaa kirjan kantta ja nauti Elisa Kirja -kokemuksesta Bookeen Cybook Muse -lukulaitteella.



6. Voit lisätä ja poistaa kirjoja lukulaitteeltasi milloin haluat.

Usein kysyttäjä kysymyksiä

Kysymys	Vastaus
<i>Missä on lukulaitteen virtapainike?</i>	Lukulaitteen virtapainike on laitteen pohjassa.
<i>Kuinka pääsen lukulaitteen aloitusnäyttöön?</i>	Paina lukulaitteen alareunassa olevaa Päävalikko-painiketta ja klikkaa Aloitus-ikonia.
<i>Mistä löytyvät lukulaitteen asetukset?</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Mene aloitusnäyttöön ja paina lukulaitteen alareunassa olevaa Päävalikko-painiketta • Klikkaa Valikko-ikonia
<i>Miten voin vaihtaa lukulaitteen kielen?</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Mene aloitusnäyttöön ja paina lukulaitteen alareunassa olevaa Päävalikko-painiketta • Klikkaa Valikko-ikonia • Klikkaa kohtaa Kielet • Valitse haluamasi kieli
<i>Miten saan yhdistettyä lukulaitteen langattomaan verkkoon?</i>	<p>Lukulaite etsii automaattisesti langattomia verkkoja, kun klikkaat aloitusnäytöllä EBOOK STORE- / Elisa Kirjan KIRJAHYLLYNI-ikonia tai sen yläpuolella olevaa Selaa-linkkiä. Voit etsiä langattomia verkkoja myös seuraavasti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mene aloitusnäyttöön ja paina lukulaitteen alareunassa olevaa Päävalikko-painiketta • Klikkaa Valikko-ikonia • Klikkaa kohtaa Wi-Fi-lähiverkko • Klikkaa kohtaa Yhdistä Wi-Fi-verkkoon
<i>Miten pääsen lukulaitteella internettiin?</i>	Pääset internettiin, kun klikkaat aloitusnäytön alaosassa olevaa Selaa-linkkiä.
<i>Kuinka nopeasti lukulaite menee lepotilaan?</i>	<p>Voit itse määrittää kuinka nopeasti lukulaite menee lepotilaan, kun lukulaitetta ei käytetä. Vaihtoehdot vaihtelevat 5 minuutista yhteen tuntiin ja siihen ettei laite mene lainkaan lepotilaan. Pääset asettamaan lepotilaan siirtymisen ajan seuraavasti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mene aloitusnäyttöön ja paina lukulaitteen alareunassa olevaa Päävalikko-painiketta • Klikkaa Valikko-ikonia • Klikkaa kohtaa Lisäasetukset • Klikkaa kohtaa Lepotila • Klikkaa kohtaa Lepotilan aikakatkaistu • Valitse haluamasi vaihtoehto <p>Lukulaite menee lepotilaan myös kun painat virtanäppäintä lukulaitteen pohjassa.</p>

Kysymys	Vastaus
<i>Voinko muuttaa näytöllä lepotilassa näkyvää kuvaa?</i>	<p>Kyllä, voit asettaa lepotilassa näkymään jonkin lukulaitteella olevan kirjan kannen. Voit myös asettaa lepotilassa näkymään aina sen kirjan kannen, jota olet parhaillaan lukemassa. Pääset muokkaamaan lepotilassa näkyvää kuvaa seuraavasti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mene aloitusnäyttöön ja paina lukulaitteen alareunassa olevaa Päävalikko-painiketta • Klikkaa Valikko-ikonia • Klikkaa kohtaa Lisäasetukset • Klikkaa kohtaa Lepotila • Klikkaa kohtaa Näytönsäätäjää • Valitse haluamasi vaihtoehto
<i>Miten saan lukulaitteesta virran kokonaan pois?</i>	<p>Saat lukulaitteesta virran kokonaan pois seuraavasti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mene aloitusnäyttöön ja paina lukulaitteen alareunassa olevaa Päävalikko-painiketta • Klikkaa Valikko-ikonia • Klikkaa kohtaa Lisäasetukset • Klikkaa kohtaa Sammuta • Klikkaa Kyllä <p>Lukulaite käynnistyy, kun painat virtapainiketta kolmen sekunnin ajan.</p>
<i>Miten pääsen muuttamaan kirjan ulkoasua (kirjasin, kirjaimen koko, riviväli,...)?</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Lukiessasi kirjaa klikkaa näytön keskelle. Voit myös painaa lukulaitteen alareunassa olevaa Päävalikko-painiketta ja sitten klikata Valikko-ikonia • Klikkaa kohtaa Tekstin asetukset • Valitse haluamasi vaihtoehdot <p>Osa asetuksista löytyy klikkaamalla kohtaa Lisäasetukset Tekstin asetukset -näytössä</p> <p>Pääset muuttamaan näytön taustan mustaksi ja tekstin valkoiseksi sekä määrittelemään näytetäänkö sivunumero tai kirjan nimi lukutilassa klikkaamalla kohdan Tekstin asetukset sijaan kohtaa Ulkoasu, kun klikkaat näytön keskelle lukiessasi kirjaa</p>
<i>Miten voin tehdä kirjanmerkin, muistiinpanoja tai korostuksen kirjaan?</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Lukiessasi kirjaa klikkaa näytön keskelle. Voit myös painaa lukulaitteen alareunassa olevaa Päävalikko-painiketta ja sitten klikata Valikko-ikonia • Klikkaa kohtaa Muistiinpanot • Klikkaa kohtaa Muistiinpanojen asetukset • Valitse haluamasi toimenpide <p>Pääset myös näkemään listauksen kaikista kirjaan tekemistäsi kirjanmerkeistä, muistiinpanoista ja korostuksista Muistiinpanojen asetukset -kohdassa. Klikkaamalla haluamaasi kohtaa listassa pääset siirtymään kyseiseen kohtaan kirjassa.</p>

Kysymys	Vastaus
<i>Miten näen kirjan sisällysluettelon?</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Lukiessasi kirjaa klikkaa näytön keskelle. Voit myös painaa lukulaitteen alareunassa olevaa Päävalikko-painiketta ja sitten klikata Valikko-ikonia • Klikkaa kohtaa Sisällysluettelo • Klikkaamalla haluamaasi kohtaa sisällysluettelossa pääset siirtymään kyseiseen kohtaan kirjassa
<i>Voinko lukea pimeässä?</i>	<p>Lukulaitteessa on Frontlight eli sen näyttö on itsevalaiseva, jonka ansiosta lukeminen onnistuu myös pimeässä. Voit säätää Frontlightia ja sen voimakkuutta seuraavasti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Paina kahden sekunnin ajan lukulaitteen alareunassa olevaa Päävalikko-painiketta. Voit myös painaa normaalisti Päävalikko-painiketta ja sitten klikata FrontLight-ikonia • Valitse haluamasi Frontlightin olevan päällä vai ei sekä haluamasi Frontlightin voimakkuus
<i>Miksi lukulaitteen näytössä näkyy taustalla edellinen sivu?</i>	<p>Jos sivua ei "pyyhitä kokonaan puhtaaksi" sivunvaihdon yhteydessä, saattaa taustalla näkyä "haamukuva" edellisestä sivusta. Voit määrittää kuinka usein lukulaite "pyyhkii sivun kokonaan puhtaaksi". Vaihtoehdot ovat joka kerta kun sivu vaihtuu, viiden sivunvaihdon välein, kymmenen sivunvaihdon välein sekä Ei koskaan. Pääset määrittämään kuinka usein "sivu pyyhitään kokonaan puhtaaksi" seuraavasti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mene aloitusnäyttöön ja paina lukulaitteen alareunassa olevaa Päävalikko-painiketta • Klikkaa Valikko-ikonia • Klikkaa kohtaa Lisäasetukset • Klikkaa kohtaa Sivun päivitys • Valitse haluamasi vaihtoehto
<i>Onko laitteessa sisäistä käyttöohjetta?</i>	<p>On, laitteen englannin kielinen käyttöohje löytyy seuraavasti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mene aloitusnäyttöön ja paina lukulaitteen alareunassa olevaa Päävalikko-painiketta • Klikkaa Kirjasto-ikonia • Klikkaa kohtaa Kaikki kirjat <p>Jos käyttöopas "Cybook – User`s Manual" ei näy kirjallistan ensimmäisellä sivulla, voit etsiä sitä joko selaamalla kirjallistaa tai haun avulla seuraavasti: Klikkaa näytön yläreunassa olevaa suurennuslasi-ikonia, kirjoita avautuvaan kenttään user, suorita haku ja klikkaa näyttöön tulevan käyttöohjeen kantta</p>
<i>Lukulaitteen näyttö ei reagoi mitenkään. Onko laite rikki?</i>	<p>Useimmiten kun laitteen näyttö ei reagoi kyse on vain siitä, että laitteesta on päässyt virta loppumaan kokonaan. Saat lukulaitteen toimimaan taas kun pidät sen jonkin aikaa latauksessa.</p>



Elisa Kirjan asiakaspalvelu

010 190 240

(mpm/pvm)

kirja.elisa.fi/sivu/asiakaspalvelu

elisa
KIRJA