

ELISA YEPZON FREEDOM – PIKAOPAS

ENNEN KÄYTTÖÄ

On suositeltavaa ladata Yepzonin akku ennen ensimmäistä käyttökertaa. Lataus täyteen varaukseen kestää noin kaksi tuntia. Tällä varmistetaan laitteen optimaalinen suorituskyky ja akun käyttöikä paranee.

Yepzon App – sovelluksessa on mahdollisuus tilata Yepzonin resetoitilinkki sähköpostiin. Resetointi-linkin tilaaminen on vapaaehtoista, mutta erittäin suositeltavaa. Sähköpostiosoitteen annettuasi saat siihen automaattisesti luodun viestin. Viestissä on linkki, jota käyttämällä voit poistaa Yepzonin kaikki käyttäjät ja palauttaa sen tehdasasetuksiin. Linkin avulla Yepzon on mahdollista ottaa uudelleen käyttöön, jos poistat Yepzon-sovelluksen puhelimesta vahingossa poistamatta ensin Yepzonien käyttöoikeuksia tai jos puhelin katoaa tai rikkoutuu eikä Yepzonin hallintaa ole jaettu muille laitteille.

KÄYTTÖNOTTO

Yhdistäminen älypuhelimeen tai tablettiin ensimmäisen kerran

1. Asenna Yepzon-aplikaatio älypuhelimeesi (tai tablettiisi) puhelimesi sovelluskaupasta (Google Play tai Apple Store). Yepzon Freedom toimii iPhone- ja Android -puhelimissa (applikaatio ei ole saatavilla Windows -puhelimiin).
2. Käynnistä sovellus ja valitse **Lisää Yepzon**.
3. Valitse ruudulla **Yepzon Freedom**.
4. Lue **QR-koodi**, joka löytyy Yepzonin pakkauksesta.
5. Lisää Yepzonille haluamasi nimi ja valitse haluamasi kuva (vapaaehtoista).
6. Kytke Yepzon Freedom lataukseen.
7. Yepzon Freedom on nyt liitetty älypuhelimeesi tai tablettiisi.

Yepzon näkyy nyt sovelluksessa joko luettelo- tai karttanäkymässä. Voit vaihtaa näkymää painamalla oikean yläkulman kuvaketta. Luettelonäkymässä näet laitteen tiedot sekä nykyisen tilan, ja karttanäkymässä näet Yepzonin kartalla.

Käyttäjien lisääminen

QR-koodilla voidaan tehdä Yepzonin yhdistäminen vain kerran, jonka jälkeen useampien käyttäjien yhdistäminen tapahtuu sovelluksen kautta.

1. Valitse **Asetukset**.
2. Valitse **Hallitse käyttöoikeuksia**.
3. Valitse **Lisää käyttäjä**. Tarjotut jakotavat vaihtelevat riippuen käyttöjärjestelmästä. Jakoviestin linkki on voimassa 24 tuntia.

ASETUKSET

Asetuksista voit hallita seuraavia toimintoja

- **Aseta yhteydenottoväli** (vain virransäästötilassa) = Laitteen paikannus tapahtuu asetetuina väliajoin
- **Hallitse käyttöoikeuksia** = Jaa ja hallitse käyttöoikeuksia, jotta useammat käyttäjät voivat paikantaa ja hallita Yepzonia. Huomaa, että kaikki käyttäjät ovat samanarvoisia.
- **Käytä SOS-hälytyksen ääntä** = Tehdessään SOS hälytyksen, itse laite hälyttää.
- **Muokkaa ilmoituksia** = Valitse mistä Yepzonin toiminnasta haluat saada ilmoituksen.
- **Sammuta Yepzon** = Sammuttaa laitteen. Päälle kytkentä vaatii Yepzonin kytkemisen laturiin.
- **Luo palautuslinkki** = Luo linkki laitteen resetoitua varten.

PAIKANNUS

Sijainnin selvittämiseksi Yepzon käyttää 3G/GSM tukiasemien sijaintitietoja, GPS-satelliittipaikannusta, sekä Wi-Fi -verkkoja sisätilapaikannukseen. Sovellus näyttää oletuksena GSM-verkon tukiasemiin perustuvan sijaintitiedon. Sen tarkkuus on paikasta riippuen sadoista metreistä muutamiin kilometreihin. Taajamissa tarkkuus on yleensä parempi kuin haja-asutusalueella tai maaseudulla.

Tarkka sijaintitieto pyydetään napauttamalla **Paikanna tarkasti** -kuvaketta. Kun Yepzon seuraavan kerran ottaa yhteyttä, se saa tiedon pyydetystä paikannuksesta ja käynnistää GPS/Wi-Fi-paikannuksen. Tarkan sijaintitiedon saamiseen kuluva aika riippuu käyttäjän määrittelemästä yhteydenottovälistä.

Nopea paikannus -tilassa, laite on koko ajan online -tilassa ja voidaan paikantaa saman tien applikaation avulla. Tämä asetus käyttää kuitenkin enemmän laitteen akkua. **Virransäästötila** on laitteessa oletusasetuksena ja laite toimii perustuen yhteydenottoväleihin. Lyhyt viive tarkkaan sijaintiin kuluttaa enemmän akkua, kun taas pidempi paikannusviive kuluttaa vähemmän akkua. **Vain SOS-painike** -tila on tarkoitettu siihen, että laite voidaan paikantaa vain antamalla SOS-hälytys. Laite on muun ajan offline -tilassa, eikä anna edes karkeaa sijaintia kartalla. Tällöin laitetta ei voi löytää applikaation avulla, vain akun tila on nähtävissä. Tarvittaessa tehdyn SOS-hälytyksen jälkeen laite kuitenkin siirtyy virransäästötilaan, jotta laite voidaan paikantaa sovelluksesta.

SOS-HÄLYTYS

Kolme kertaa nopeasti peräkkäin laitteen SOS-nappia painamalla Yepzon lähettää hälytyksen applikaatioon, jolloin kaikki kyseistä laitetta seuraavat henkilöt saavat ilmoituksen hälytyksestä. Samalla laite paikannetaan automaattisesti, ja paikannus kestää 5 minuuttia tai kun SOS-hälytys kuitataan applikaatiosta. Sinun tulee hyväksyä Yepzon applikaation ilmoitukset älypuhelimessasi, jotta saat ilmoituksen hälytyksestä. Valinnaisena voidaan asettaa puhelimelle ja laitteelle omat hälytysäänät, jolloin applikaatio antaa 30 sekuntia kestävä SOS-hälytysäänän, sekä laite antaa sen oman hälytysäänän. SOS-hälytys toimii kaikissa tiloissa samalla tavalla.

More information at [ELISA.FI/YEPZON](https://elisa.fi/yepzon)