



1. LAITEPARIN MUODOSTUS

PARIN MUODOSTUS ENSIMMÄISELLÄ KERRALLA

1.1 - Aseta kuulokkeet latauskoteloon. Ota sen jälkeen ne uudistaa kotelosta. Led valot vilkkuvat nyt molemmissa kuulokkeissa.

1.2 - Pidä kuulokkeita lähellä, n. 2-5cm etäisyydellä toisistaan, muutaman sekunnin ajan. Kuulokkeet pariutuvat keskenään.

Onnistuneen parituksen merkiksi vasemman kuulokkeen led valo sammuu ja oikean puoleisen kuulokkeen led valo vilkkuu hitaasti laiteparituksen merkiksi.

1.3 - Avaa puhelimesi Bluetooth-valikko ja muodosta laitepari kohteen "Urbanista Stockholm" kanssa.

KUULOKKEIDEN NOLLAUS

Aseta kuulokkeet latauskoteloon. Varmista että latauskotelossa on riittävästi varausta ja että molempien kuulokkeiden led valot syttyvät. Lataa kotelo tarvittaessa vähintään 30 minuuttia.

Poista kaikki "Urbanista Stockholm" laitepari puhelimeltasi.

Paina kosketusnäppäimiä (logoja) samanaikaisesti vasemmasta (L) ja oikeasta (R) kuulokkeesta 10 sekunnin ajan kuulokkeiden ollessa tukevasti latauskotelossa. Tue kuulokkeita sormillasi tarvittaessa. Led valot palavat koko nollauksen ajan ja vilkkuvat kun nollaus on onnistunut.

Aloita kuulokkeiden paritus alusta yllä olevien ohjeiden mukaisesti.

2. KOSKETUSNÄPPÄIMET

Kuulokkeiden logo painatukset

VIRTA PÄÄLLE - Ota kuulokkeet latauskotelosta TAI paina kosketusnäppäimiä 2 sekunnin ajan. Siniset led valot vilkkuvat.

VIRTA POIS - Aseta kuulokkeet takaisin latauskoteloon TAI paina joko (R) tai (L) kosketusnäppäintä 5 sekunnin ajan. Led valot vilkkuvat ja sammuvat.

PUHEOHJAUS PÄÄLLE - Paina kaksi kertaa oikeanpuoleista kosketusnäppäintä.

PUHEOHJAUS POIS - Paina kerran joko (L) tai (R) kosketusnäppäintä.

VASTAA PUHELUUN - Kosketa kahdesti (L) tai (R) kosketusnäppäintä.

LOPETA PUHELU - Kosketa kahdesti (L) tai (R) kosketusnäppäintä.

HYLKÄÄ PUHELU - Pidä painettuna joko (L) tai (R) kosketusnäppäintä 2 sekunnin ajan.

TOISTON ALOITUS - Kosketa kahdesti (L) kosketusnäppäintä.

TOISTON KESKEYTYS - Kosketa kahdesti (L) kosketusnäppäintä.

ÄÄNENVOIMAKKUUS YLÖS - Kosketa kerran (R) kosketusnäppäintä.

ÄÄNENVOIMAKKUUS ALAS - Kosketa kerran (L) kosketusnäppäintä.

SEURAAVA KAPPALE - Pidä painettuna (R) kosketusnäppäintä 2 sekunnin ajan.

EDELLINEN KAPPALE - Pidä painettuna (L) kosketusnäppäintä 2 sekunnin ajan.

Mikrofoni sijaitsee oikeassa kuulokkeessa.

3. LATAUSKOTELO

Kuulokkeet latautuvat automaattisesti kun ne asetetaan latauskoteloon. Kotelon punainen led valo vilkkuu latauksen merkiksi.

KOTELON VARAUS:

0-25% Led valo välähtää 1 kerran.

26-50% Led valo välähtää 2 kertaa.

51-75% Led valo välähtää 3 kertaa.

76-99% Led valo välähtää 4 kerran

100% Led valo palaa koko ajan.

ALHAISEN VARAUKSEN VAROITUS

Varaus alhainen, "beep" äänimerkki kun varausta on jäljellä 15 minuuttia. Kuulokkeet sammuvat itsestään kun varaus on liian alhainen.