




Pikaopas


Sisällysluettelo

1. Tuote ja osat	03
2. Kokoaminen	04
3. Kokoon taittaminen	05
4. Lataaminen	06
5. Ohjaustanko ja painikkeet	07
6. Mittaristo	08
7. Ajo-opas	09


1. Tuote ja osat




2. Kokoaminen




1. Paina saranan painike alas ja taita ohjaustangon varsi ylös.



2. Liitä ohjaustanko ja varren kaapeli



3. Kiinnitä ohjaustangon ruuvit ruuvimeisselillä




4. Käynnistä laite

3. Taivuttaminen




1. **Tärkeää:** Työnnä ohjaustankoa hieman eteenpäin.
2. Paina saranan painike alas.
3. Taita ohjaustanko alas.




1. Paina saranan painike alas.
2. Nosta ohjaustanko ylös.


4. Lataaminen




1. Kytke laturi verkkovirtaan.



2. Avaa latausportin suojus ja kytke latausliitin.




3. Vihreä valo osoittaa täyden latauksen



4. Sulje latausportin suojus latauksen jälkeen

5. Ohjaustanko ja painikkeet




A Virta (On/Off): Pidä painiketta pohjassa kolme sekuntia. Laite sammuu automaattisesti, jos se on käyttämättä yli kolme minuuttia.

B Ajovalo (On/Off): Paina laittaaksesi ajovalon päälle/pois

C Yhden/Kahden moottorin tila: Paina kaksi kertaa peräkkäin vaihtaaksesi yhden ja kahden moottorin tilan välillä. Kahden moottorin tilan ikoni näkyy näytöllä tilan ollessa käytössä.

Matkaysiköiden vaihto: Paina äänimerkin ja ajotilan painikkeita pohjassa kaksi sekuntia vaihtaaksesi mailien ja kilometrien välillä

6. Mittaristo



1

Aloittelija (Eko-tila)

Ajotuntuma: pehmeä ja sulava
Maksiminopeus: 15 km/h

2

Keskitaso (Normaali tila)


Ajotuntuma: tasapainoinen
Maksiminopeus: 20 km/h

3


Kehittynyt (Sport-tila)

Ajotuntuma: tehokas
Maksiminopeus: 25 km/h


7. Ajo-opas




1. Käytä kypäriä ajaessasi. Tarkista mittaristo ennen ajoa. Varmista käyttäväsi aloittelija-ajotilaa tottuaksesi laitteeseen.



1. Aloita ajo tasaisella maalla. Laita yksi jalka laudalle ja toinen maahan. Potkaise maassa olevalla jalalla vauhtia aloittaaksesi. Kaasupainike toimii vain laudan ollessa jo liikkeellä.



3. Laita molemmat jalat laudalle sen liikuessa ja paina kaasua hellästi. Jarruta tarvittaessa.



3. Hidasta kääntyessäsi. Kallista kehoasi ja ohjaustankoa lievästi samaan suuntaan johon käännät laitetta.

www.unagiscooters.com